

**National** 

# 取扱説明書

スチームオーブンレンジ(家庭用)

™ NE-ST30HA



「自動

このたびは、スチームオーブンレンジをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

特に「安全上のご注意」(4~7ページ)は、ご使用前に 必ずお読みいただき、安全にお使いください。

- ■お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず
- ■ご使用中、異常を感じたら使用を中止し、電源プラグを

必要なときにお読みください。

確かめ、販売店からお受け取りください。

コンセントから抜いて、販売店に点検をご相談ください。

保証とアフターサービスは、48ページをご覧ください。

上手に使って上手に節電

# 下ごしらえも調理も・・・・毎日の使いかた

「レンジ」 加熱する

●加熱する ●強火と弱火を 組み合わせて しっとりと加熱する

27

出力を使い分けよう!

解凍する 解凍スチー

24 ●全解凍する

・半解凍する

●白ごはんを炊く



ゆでる

32● 模果菜をゆでる


「自動メニュー」

自動

C

調理する





「グリル」 ・上面から



●中華まんをあたためる

●お好み温度に

●ラップをする/しないの●上手にあたためるコツ

●予熱なしでから



「レンジ」

「発酵」

発酵させる

オ 「オーブン」 ブンで焼く

.6 <sub>~-></sub>

あた

ためる

スチームあたため] 「あたため・

●しっとりふっくらと●スピーディーに

30 ●発酵させる



まず

安全上のご注意 付属品/各部の名前

使える容器・使えない容器

はじめに

使いこなしのポイント

給水タンクに水を入れる ●追加加熱のしかたなど

毎日の 使いかた

もし

あたためる 炊く

24 26 肉や魚を 解凍する

ページ

4

8 12

14

16

22

30

32

34

36

43

46

48

50

加熱する 28 オーブンで焼く

発酵させる

グリルで焼く ゆでる

自動メニューで調理する

自分で時間などを合わせて…

手動で調理するとき

お手入れする

38 加熱のしくみ

盃 った よくあるお問い合わせ ときは

うまく仕上がらない 故障かな?

保証とアフターサービス

●お客様ご相談窓口のご案内

仕様/別売品

手動で調理する自分で時間などを合わせて…

スチームオーブンレンジで

●「予熱あり」で●自動調理する

●自動メニュー

一覧

おもちは、オーブンの庫内が大きく、ヒーターと離れるため、 焼くことができません。

■料理レシピ編「Cook Book は、裏表紙からご覧ください。

# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然 に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害 や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**危険**「死亡または重傷などを負う危険が切迫して想定される」内容です。



**⚠** 「死亡や重傷などを負う可能性が **■** 想定される」内容です。



**注意**「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

# 危険




火災や感電など、 事故や大けがを 防ぐために…


# 本体内部は、 高圧部があり、危険

(感電や発火、けがのおそれがあります)



●自分で、修理や分解、改造をしない。 ●吸気口や排気口、製品のすき間から針金 などの金属物や異物、指を入れない。





排気口

■万一、故障や異物が本体に入ったら まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に ご相談ください。

感電や漏電、発火 などによる事故や けがを防ぐために…

## 吸気口や排気口をふさがない

(火災の原因になります)



■ごみやほこりが付いたときは 取り除いてください。 定期的なお手入れをおすすめします。

## 次の場所で使わない



●たたみや敷物(じゅうたん、テーブル クロスなど)の上、カーテンなど 燃えやすいものや火気の近く。

(ヒーターによって高温になるため、 引火や火災の原因になります)

●水のかかる場所。

(感電や漏電の原因になります)

●幼児の手の届く所。 (やけどやけが、感電のおそれがあります)

■スプレー缶などの近く。

(ヒーターの高温で、引火や破裂の おそれがあります)

## 子供だけで使わせない



(やけどやけが、感電のおそれがあります)


## アースは、必ず取り付ける

(故障時や漏電時に感電のおそれがあります)



- ●付属のアース線をアース端子に接続 する。また、転居のときなども忘れず 取り付ける。取り付けかたは→P.8
- ■アース線は、ガス管や水道管、電話や 避雷針のアースなどと絶対に接続しないで ください。(法令で禁止されています)
- ■アース端子がないときや、湿気が多い場所、 水けのある場所では、アース工事が必要です。

**₽**.7



## 電源のプラグやコードは、 次のことを守る

(発火による火災や感電の原因になります)



- ●調理中に抜き差ししない。抜くときは、 「取消」ボタンを押してから抜く。
- ●高温部(排気口など)に近づけない。加工 しない、曲げない、束ねない、はさみこま ない。電源コードを持って、引き抜かない。 (破損やショートの原因になります)
- ●傷が付いたら、使用しない。
- ●ぬれた手で抜き差ししない。
- コンセントの差し込みがゆるいときは、 使用しない。



●電源は、定格15A以上(延長コードも)・ 交流100Vのコンセントを必ず単独で使う。 (異常発熱の原因になります)

#### 〈タコ足配線は禁止〉



- ■電源プラグのほこりは、 定期的に確実に取る。 (ほこりに湿気がたまり、 絶縁不良で火災の おそれがあります)
- ●根元まで確実に差し込む。 (発熱の原因になります)
- ●長期間使用しないときは、抜く。 (絶縁劣化などで、火災の原因になります)

## お手入れ時、次のことを守る




●電源プラグは抜く。

(感電のおそれがあります)

●庫内が冷めてからお手入れする。 (やけどやけがのおそれがあります)

# **♪**注意



## 本体の上面はあけておく



●本体の上面には、物を置かない。 また、熱に弱いものを近づけない。 (過熱による焦げや変形の原因になります)



●上面は、20cm以上あける。 (壁などが過熱し、発火の原因になります)

この電子レンジは、「消防法 設置基準」に基づく 試験基準に適合しています。

壁面とは、下表以上の距離を保ってください。

場 所 上方 左方 右方 前方 後方 下方 離隔距離 (cm) 20 0 (開放) 0 0

「消防法 基準適合 組込形」

## 万一、庫内で食品が 燃えたらドアは開けない

(酸素が入り、勢いよく燃えます)



次の処置をして、鎮火を待ってください。 ① 「取消 | ボタンを押す。 ②電源プラグを抜く。

③燃えやすいものを、本体から遠ざける。

■万一、鎮火しないときは

水や消火器で消し、必ずお買い上げの販売店へ ご相談ください。

## 転倒や落下をさせない

(けがや感電、電波漏れの原因になります)



●不安定な場所に置かない。

●置き台からはみ出さない。 ●ドアに無理な力を加えない。

■万一、転倒・落下したら

外部に損傷がなくてもそのまま使用せず、 必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

■転倒防止器具(別売)をご利用ください。 → P.50

次ページへつづく

/ 使用上のお願い

# 使用上のお願い

# ⚠注意



発火や破裂などに よるやけど、けが を防ぐために…

## で使用の前に…



●衣類乾燥など、調理以外に使用しない。 (過熱により、発火ややけどのおそれが



(焦げや変形、発火の原因になります)

●ご使用前、庫内の包装材は取り出す。

## 庫内、給水タンクは 次のことに気を付ける



- ●セラミックカバーの上に物を置かない。 (溶けたり、変形の原因になります)
- ●付着した油や食品カスを放置したまま 加熱をしない。

(発煙や発火の原因になります。庫内が 冷めてから、必ずふき取ってください)

- ●セラミックカバーや庫内底面に衝撃を 加えたり、底面に水をかけたりしない。 (破損してけがのおそれがあります)
- ●給水タンクは、ひび割れやカケがあるとき は使わない。

(水漏れによる漏電や感電の原因になります)

■万一、ひび割れたり、欠けたりしたら そのまま使用せず、必ずお買い上げの販売店に ご相談ください。

## ドアは、次のことに気を付ける



- 動をはさんだまま使わない。 (電波漏れの原因になります)
- ●調理中や調理後に、水をかけない。 (割れて、けがの原因になります)
- ●開閉時は指のはさみこみに注意する。 (けがのおそれがあります)

## 調理の前に気を付ける

(発煙や発火、やけどのおそれがあります)



- ●自動の「あたため」、自動メニューの 「ゆで野菜」ではふた、およびふた付き の容器は使用しない。
- (赤外線センサーが検知しないため)
- ●鮮度保持剤(脱酸素剤)などを入れた ままにしない。
- ●食品や、のみもの(牛乳、酒、コーヒー、 水など)を加熱しすぎない。

(特に生クリームや油脂の多い液体は 取り出すときに突沸※し、固体は発火 のおそれがあります)

※突沸:加熱中や加熱後に、突然、熱い水滴が飛び散ること。

## 排気口に手や物を近づけない



(湯気や熱風でやけどや変形のおそれが あります)

セラミックカバー

(水受皿は、セラミックカバーの下にあります)



クリーントレー 給水タンク

## 調理の前にしておくこと

(破裂や突沸※で、やけど、けがのおそれがあります)



●「レンジ」加熱では、卵は割りほぐして おく。また、ゆで卵(殻付き・殻なし)は、 あたためない。



- ●ビンのふたやせん(ネジ式など)は、 外す。
- ●ぎんなんなど、殻や膜のある食品は 割れ目を入れておく。
- ●のみものは、スプーンなどでかき混ぜて おく。
- ●少量や指定分量以外の食品は、自動調理 でなく、手動で様子を見ながら加熱する。



## 調理中や調理後に気を付ける

(高温部や蒸気で、やけどのおそれがあります)



- ●ヒーターを使う調理やスチーム調理の とき、高温部(本体、ドア、庫内など)に 素手で触れない。
- (特に、本体や角皿、波角皿、水受皿、 セラミックカバーは高温になっています)
- ●スチーム調理のとき、顔を近づけて ドアを開けない。

(蒸気によるやけどのおそれがあります)



- ●次の場合、熱い容器や蒸気、飛まつに 気を付ける。
- ドアを開けるとき。
- ●食品を取り出すとき。
- ラップを外すとき。
- ●ヒーター加熱後、角皿や 波角皿を急冷するとき。

## レンジ使用調理では

- ■缶詰やレトルト袋の食品は、容器に移す アルミ包装は加熱できません。
- ■庫内に食材などを入れない状態で、動作させない また、容器だけでも動作させないでください。 異常高温による故障のおそれがあります。
- ■角皿や波角皿は、オーブンやグリル以外では 使用しない

電波(レンジ)を使う調理では、火花が飛ぶおそれが あります。

### スチーム調理終了後は

- ■庫内底面に、水滴やお湯がたまります 冷めてから、ふきんなどでふき取ってください。
- ■クリーントレーにも水がたまります 毎回捨ててください。

#### 調理後は

- ■本体周辺(上部)の水滴をふき取る 本体の上に棚があるときなど、水滴が付くことがあります。
- ■角皿や波角皿はお手持ちのミトンなどを使って 両手で出し入れする

片手だけでは、落とすおそれがあります。

### 設置場所は

■本体は、テレビやラジオ、無線機器(無線LANなど) やアンテナ線から4m以上離す

画像や音声の乱れ、通信エラーの原因になります。

### アースの工事が必要なとき

本体価格には工事費は含まれていません。

- ■電源コンセントにアース端子がないときは お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事 | が法律で義務付けられています。
- ■次の場合は、アース工事が法律で義務付けられて います
- 湿気の多い場所:

飲食店の厨房や酒、しょうゆの貯蔵庫、コンクリート床など

●水けのある場所(漏電しゃ断器も取り付ける): 生鮮食料品店の作業場など水の飛び散る所、土間・ 地下室など結露の起きやすい所など

写真やイラストは、実物と異なる場合があります。

# 付属品/各部の名前



## アース線 取り付け部

ネジを外し、 そのネジで 取り付ける。

アース線(付属) 必ずアース端子 に取り付ける。

# 電源プラグ

調理後、電気部品保 護のため、ファンが 動作する最大約 15分間は、電源プ ラグを抜かないで ください。

**→**アース端子



トレーです。



クリーントレー

食品カスや水滴、スチームの水などを受ける

# 給水タンク

O Seto ten ten ten

操作部 → P.10


**自動メニュー**一覧 → P.34

排気口

スチームを使う調理のとき、給水ふたを開け、 「満水」まで水を入れてセットします。 ➡ P.14



ドアハンドル ドア



■取り付け/取り外しかた



●水がたまっている場合がありますので、 気を付けて外してください。

■取り付け/取り外しかた



- ●ふたと給水ふたが確実に閉まっていることを 確認してください。
- ●奥に当たるまで差し込みます。

## 付属品

角皿(1枚)★ 品番:

A0603-1K20

波角皿(1枚)★ 品番:

A0603-1K30

セラミックカバー★ A6003-1J20

アース線(1本)



(取り付けかたP.8)



熱変形防止のため 平らではありません

波付きなので肉や魚を焼いたときに 脂を落とすことができます

- ●付属品や「取っ手」(角皿などの取り出しに便利)は、別売しています。 → P.50
- ●★印は、松下グループショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

赤外線センサー (庫内右上) 食品の表面温度を検知します。



# セラミックカバー

発生したスチームの吹き出し口となります。常にセットした状態でお使いください。


■取り付け/取り外しかた



- ●取り付けは、「オモテ」を上にして、ゆっくり置く。
- ●取り外しは、十分に冷めてから、右横にすべらすように外す。 (陶器製のため、落とすと割れます)

写真やイラストは実物と異なる場合があります。

# 各部の名前、操作部



ドアの開閉で



#### ●電源を入れるには

電源プラグを差し込む、またはその後、ドアを開閉することで電源が入ります。(表示部が「O」)しばらく何も操作しないと、自動電源オフ機能が働きます。

#### ●自動電源オフ機能

何も操作しなければ、ファン の動作後、自動的に電源が 切れます。

(ファンの動作時間は、調理した メニューや時間などにより 異なります。約2~15分後)

#### お願い

調理後、電気部品保護のための ファンが動作する最大約15分間 は電源プラグを抜かないで ください。

使える容器・使えない容器

# 使える容器・使えない容器

#### 加熱の種類

## 使える容器


# レンジ

800~100W 300Wスチーム




電波で内まで加熱。 (300Wスチームの ときは、電波と スチームでしっとり 加熱)











線センサーが検知できずに、食品が

発煙や発火するおそれがあります。



●金網や金串、金属性の焦げ目つけ皿 なども、火花が飛ぶため使えません。



ホイル

火花が飛ぶため使えません。ただし、 肉や魚の解凍などで、部分的に電波 を反射させて使うことがあります。




耐熱140℃未満の プラスチック

●高温になり、 溶けます。



ポリエチレン、メラミン、 フェノール、ユリア樹脂

●電波で変質します。





●高温になり、溶けます。





●高温になり、溶けます。

## 使えない容器



漆器



●塗りがはげたり ひび割れたりします。



耐熱性のない ガラス



カットガラスや強化ガラスも 溶けたり、割れたりします。



紙製品や木、竹製品



●針金を使っているものは 燃えやすくなります。

●耐熱加工されているオーブン シートなどは、パッケージの 耐熱温度に従って使うことが できます。

## 付属品

付属の角皿や波角皿は、 加熱方法によって使え ない場合があります。

は、使えません。



●角皿や波角皿は、電波を 使うレンジ加熱調理では 火花が飛ぶため 使えません。

●加熱のしくみ ⇒ P.41

上ヒーターと循環

ファンヒーターで

じっくり焼き上げ。

# 使いこなしのポイント

# 準備するとき 食品を入れるとき

設定するとき 調理したあとは ■1段 ■全解凍 レンジ グリル /発酵 スチーム National NE

■スチームを使うときは

# 給水タンクに、 「満水」まで水を入れる



①給水タンクを 取り出す。

給水タンク

②給水ふたを開け、 「満水」の矢印の位置 まで水を入れる。

給水ふた ③給水ふたをしっかり

閉め、奥に当たる まで差し込む。

があります




(調理後はたまった水を 毎回捨ててください)

❤ෛ糯凇≫

- ●水は、毎回入れ替えてください。
- ●塩素消毒されている水道水をおすすめします。 カビや雑菌が発生しやすくなるため、次の水を使う ときは、毎回給水タンクを洗ってください。 → P.38 浄水器の水 アルカリイオン水
- ●ミネラルウォーター●井戸水など /硬度の高い水は、水受皿(P.9)が白くなること\
- ●調理後は、クリーントレーにたまった水を、毎回 捨ててください。
- ●タンクへの給水忘れを防ぐために、スチーム調理を 選ぶと、(スチームあたため以外は)表示部に 「水確認」を点滅表示してお知らせします。 調理をスタートすると、表示は消えます。

■食品を用意して

## 食品は、庫内中央に置く



この円を目安に 置いてください。

- ●加熱方法によっては、付属の角皿や波角皿が 必要です。 → P.9、34 (レンジのときはどちらも使えません ➡ P.13)
- ■あたためや解凍などをするときは 庫内を冷ましてから使う
- ●赤外線センサーをうまく働かせるため、 オーブンやグリルの使用後、レンジの 連続使用後などはご確認ください。

#### 異常ではありません!

スチーム使用時は…

- ●蒸気がドアの周囲から少しもれること があります。
- ●終了後、庫内底面にお湯または水滴が たまることがあります。 冷めてからふきんなどでふき取って ください。

■ボタンを押すと

## 光が次の操作をご案内

(例:グリルのとき) お好み温度



設定時間

残り時間

- ●合わせることができる時間単位 (最大設定時間は、各使いかたのページを) で覧ください
- ●レンジ800W

10秒単位 30秒単位 10秒 5分 10分

- レンジ700~300W、グリル 10秒単位 30秒単位 1分単位 10秒 5分 10分
- ●レンジ150~100W、オーブン、発酵 30秒単位 1分単位 5分単位 10分単位 30秒 10分 30分 120分

時間 ▼ 仕上がり

■スタート後、温度や仕上がりを変えたいときは 右ダイヤルのランプが点滅または点灯中 (約14秒間)に、右ダイヤルで変えられます。

■取り出すときは

## 熱いので気を付ける

●角皿や波角皿は、必ず お手持ちのミトン などを使って、両手で使って取り出す 取り出してください。 (取り出したら、熱に弱い) ものの上に置かない

ミトンなどを


●庫内に取り忘れがあると、 「ピッピッ | と2分おきに 6分間ブザーが鳴ります。

●熱くなった容器は、ふきんなどを使って、 取り出してください。

■加熱が足りないときは

## 追加加熱できます

加熱終了後、右ダイヤルのランプが点滅中 (6分間)に追加時間を合わせて、スタート します。



- ●追加できる時間
- ●自動調理:最大10分まで
- ●手動調理:各使いかたのページの最大 設定時間をご覧ください。
- ●ランプの点滅が消えたときは、各加熱 方法の手順に従って、様子を見ながら、 再度加熱してください。
- ●「あたため」と「のみものあたため」のとき は、「レンジ」700Wで様子を見ながら 加熱してください。

# あたためる あたため/スチームあたため



スチームあたためボタン

# 上手に あたためる ために ■上手にあたためるコツは → P.18 ■ラップをする/しないのコツは > P.19

#### 調理済みのおかずやごはん類を、自動ですばやくあたためます。


#### ①食品を入れる

#### ②あたためる









- ●現在温度は
- ●食品により、ラップを する。 **→** P.19

●100~500gまで。

- ●市販の冷凍食品は、 パッケージから皿に 移しかえる。
- ●スープやみそ汁は マグカップを使わない。 (沸とうするおそれ)
- ●食品の分量に合った 耐熱容器で。

- 約50秒後から表示します。 (短い時間で終了するときは、 表示しない場合があります
- O℃未満は表示しません。

#### ■仕上がり温度を変えるとき

●右ダイヤルのランプが点滅または 点灯中(約14秒間)に

- ●初期設定は70℃。
  - ・温度の目安 → P.21 ●メモリー機能により、 55~75℃に設定の場合、 その温度は記憶され、 次回のあたため時に 表示されます。

## 終了後に

#### ■あたため足りないとき

①取り出して混ぜたり 並べ替えなどをして ・・・・・・・・・・・



●または、「レンジ」700Wで、 様子を見ながら加熱します。 → P.36

レンジ加熱

「あたため」

タンクに満水まで水を入れる → P.14

スピーディーに

あたためる

しっとりふっくら あたためる

「スチームあたため」

(レンジ+スチーム加熱)

#### スチームで食品の乾燥を防いで、しっとりふっくらあたためます。 「あたため」ボタンより、時間はやや長くかかります。

#### ①食品を入れる

●ラップはしない。

●パッケージのまま

あたためられる食品も、

必ず皿に移しかえる。

あたためられません。

赤外線センサーをうまく

●異なる食品は同時に

●連続使用するときは、

働かせるために、 ドアや庫内をふいて

お願い)

ください。

#### ②あたためる







- ●残り時間は
- ●途中から表示します。 /短い時間で終了するときは、 表示しない場合があります

#### ■仕上がりを変えるとき

●右ダイヤルのランプが点灯中 (約14秒間)に

# お好み温度 時間 ▼仕上がり



- ぬるめ 標準 熱め
- ●小さな切り身魚やししゃもなど、 脂の具合や形状によっては はじけることがあるので、 「弱」で。


### 終了後に

#### ■あたため足りないとき

- ●右ダイヤルのランプが点滅中(6分間)に
- ①追加加熱時間(最大10分) を合わせて

②スタートする





●ランプの点滅 (6分間) が消えたときは 取り出して混ぜ、 「レンジ」300Wで加熱します。 → P.36

# あたためる


# あたため/スチームあたため

## 上手にあたためるコツ

■液体は混ぜて、固体は厚みを均一に!



冷凍ごはんは150~300gずつに





■次のようなものは、「あたため」では上手にあたためられません。 それぞれの参照ページをご覧ください。



もの)、冷凍パン、冷凍カレーなど



●冷凍食品(肉だんごなどタレのついた ●いかなど、はじけやすい食品 → 「レンジ | 300Wで



●肉まん・あんまん → 「自動メニュー3」で (P. 22) 具だけ 熱くなる ●100g未満の食品 → 「レンジ」700Wで (P.36)発火·発煙 する 100g未満

- ●干物、冷凍ゆで野菜、ポップコーンなど **→**「レンジ | 700Wで
- (P. 36)
- ■次のようなものをあたためるときは、注意が必要です。
- ●レトルト食品は、耐熱容器に移し、パッケージの加熱方法に従う。
- ●お弁当は、中身によって仕上がりが異なります。ラップやふたを必ず外し(変形のおそれ)、アルミケースは、 火花が飛ぶため、取り出してください。

また、ゆで卵やしょうゆ、ソースの入った容器も、破裂によるやけどやけがのおそれがあるので 取り出してください。

- ●カレーやシチューは具がはねるので必ずラップをし、深めの容器に入れて、80℃に設定してあたためて ください。また、加熱後に必ず混ぜてください。
- ●厚みや形状の不均一な食品、分量に合わない器を使うと、うまくあたたまりません。
- ●次の食品は、2品以上で同時にあたためないでください。
- ●分量や温度に差がある食品
- ●ごはんとカレーなど、仕上がり温度が異なる食品
- から揚げやしゅうまいなど、小さくて油を多く含む食品
- ソース・タレのかかった食品
- みそ汁やスープなどの汁ものと、ごはんやおかずなどの食品
- ●1つの食品が、300gを超えるもの

## ラップをする/しないのコツ

ラップをするのは…

# 「蒸しもの・冷凍もの」 など



- ●水分を逃がさず しっとりさせたい 食品や、はねないよう にしたい食品など。
- しゅうまいなどの 蒸しもの
- ●カレー
- シチュー
- ●煮魚
- タレがかかった 加工食品
- 冷凍ごはん
- ●冷凍食品
- (フライを除く)

(スチームを使ったあたためでは、ラップは必要ありません)

### ■ラップは食品にぴったりつけましょう

ラップが浮いていると、赤外線センサーが食品の温度 をうまく検知できず、上手にあたためられません。











■ラップの重なりは下にしましょう







重なりを上にすると

上手にあたたまり

ません。



ラップをしないのは…

# 「焼きもの・揚げもの・ **いためもの・汁もの**」など




- 水分を逃がして、 パリッとさせたい 食品や、十分に水分の ある食品など。
- ごはん
- みそ汁
- ●スープ
- ●野菜いため
- ●焼きそば ●ハンバーグ
- ●焼き魚
- フライ
- ・天ぷら
- ●肉じゃが
- お弁当

# あたためる(お好み温度/のみもの




右ダイヤル あたため・スタートボタン

# -10~90°CØ お好み温度に 「お好み温度」 ( レンジ加熱 )





■食品とお好み温度の目安(5℃きざみで合わせられます)




\*1冷凍力レーやシチューは「レンジ」700Wで加熱後、混ぜてください。 ※2冷凍したものは、あたためられません。






# あたためる中華まん/炊くレンジ













# 肉や魚を解凍する(解凍スチーム

## 取消ボタン 取消 解凍スチームボタン 右ダイヤル あたため・スタートボタン

#### ■「全解凍」と「半解凍」を使い分けよう!

#### ほぐしやすい固さに

●すぐに加熱調理する

場合に適しています。





包丁で切れる固さに



上手に



●さしみや肉の細切り、 いかに切り目を入れる 場合に適しています。



タンクに満水まで 水を入れる → P.14

肉や魚を 解凍する 「解凍スチーム」

レンジ+スチーム加熱

冷凍庫で保存していた肉や魚を、スピーディーに自動で解凍します。 冷凍庫から出してすぐに解凍してください。

①食品を入れる

②全解凍か半解凍かを選ぶ



のまま入れる

- ●ラップはしない。
- ●トレーがなければ、 耐熱性の平皿で。
- ●分量は約100~500g まで。
- ●薄い・細い部分に アルミホイルを 巻くと変色や煮えを 防ぐことができます。

#### お願い)

赤外線センサーをうまく 働かせるために庫内は 十分に冷まし、水滴などが ついているときは ふき取ってください。

- ●「全解凍」は、形状や開始温度によって、 部分的に煮えることがあります。
- ●冷凍した食品を必要な分だけ切り分けて 使いたいときは、「半解凍」の仕上がり「弱」 で解凍してください。包丁で力を入れて 切れる固さに解凍します。(300g以上)
- ●「半解凍」の仕上がり「弱」で解凍した食品 を、追加解凍するときは「全解凍」の「弱し で解凍してください。

■仕上がりを変えるとき(5段階)

## お好み温度 時間 ▼仕上がり





●スタート後も、右ダイヤルのランプが点灯中 (約14秒間)は、仕上がり温度が変更 できます。

# ③スタートする



- ■追加加熱するとき → P.15
- ●右ダイヤルのランプの点滅(6分間)が 消えたときは、「レンジ」 100Wで 様子を見ながら加熱します。
- ●給水タンクの水がないときは、固めの 仕上がりになります。

■上手に解凍するには、まず上手な冷凍から!

- ●新鮮な食材を選びましょう。
- ●薄く(3cm以内)、平たく、重ねずに厚みをそろえましょう。
- ●1回分ずつ(約300gまで)に分けましょう。
- ●ラップでしっかり密封しましょう。

- ■次のような食品は、上手に解凍できません。
- ●冷凍庫から出して長い間放置した食品。
- ●冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品。
- ●分量が100g未満の食品。


「レンジ | 100Wで様子を見ながら解凍します。 → P.36

ゆでて冷凍した野菜。

「レンジ | 700Wで時間を合わせて解凍します。 **→** P.36

# 加熱する(レンジ


















# オーブンで焼く(オーブン)





予熱なしで


「オーブン 予熱なし」


波角皿


焼く


角皿

ヒーター加熱












# 発酵させる。発酵 グリルで焼く グリル












# ゆでる自動メニュー






じゃがいも、大根など 根菜を **ゆでる** 「自動メニュー2」

レンジ加熱






# 自動メニューで調理する

メニューに適した加熱方法と時間を自動でコントロール。おいしい料理が作れます。 基本的な使いかたは右ページを、詳しい調理方法などは、下表の各参照ページをご覧ください。

#### ■自動メニュー一覧

	メニュー 番号	自動メニュー	チーム使用)	参照ページ	使用する付属品	予熱
	1	ゆで野菜(葉果菜)		P.32	_	_
	2	ゆで野菜(根菜)		P.32	_	_
	3	中華まんあたため*1	,	P.22	_	_
	4	季節の野菜サラダ	,	P.91	_	_
	5	煮こみ料理		P.95, 97, 98	_	_
	6	グラタン	,	P.84、85	角皿(上段)	_
塘	7	鶏の照り焼き	*	P.105	波角皿(下段)	_
焼きもの	8	ハンバーグ	,	P.100	波角皿(下段)	_
o o	9	スペアリブ	*	P.104	波角皿(下段)	_
・ 揚 げ	10	焼き豚	,	P.104	波角皿(下段)	_
もの	11	肉巻き野菜	*	P.103	波角皿(下段)	_
(0)	12	ヘルシーフライ 🔒		P.99	波角皿(下段)	_
	13	ローストチキン	<u>*</u>	P.102	角皿(下段)	予熱あり
高火	14	香草焼き	<b>♣</b>	P.96	角皿(上段)	予熱あり
力	15	焼き野菜	<b>♣</b>	P.89	角皿(下段)	_
高火力オーブン	16	クリスピーピザ	<b>♣</b>	P.81	角皿(下段)	予熱あり <sup>※2</sup>
5	17	焼きいも		P.54	角皿(下段)	_
	18	フランスパン	<b>♣</b>	P.73	角皿(下段)	予熱あり <sup>※2</sup>
蒸	19	茶わん蒸し* <sup>1</sup>	*	P.87	角皿(下段)	_
しもの	20	手づくり豆腐*1	<b>♣</b>	P.86	角皿(下段)	_
の	21	肉・魚の蒸しもの	<b>♣</b>	P.92、93、100	_	_
	22	スポンジケーキ	<u>*</u>	P.69	角皿(下段)	予熱あり
お菓子	23	シフォンケーキ	*	P.64	角皿(下段)	予熱あり
李	24	シュー*1	,	P.63	角皿(下段)	予熱あり
					波角皿/角皿(上下段)	予熱あり
お	25	庫内	<u>*</u>	P.40	_	_
お手入れ	26	脱臭		P.40	_	_
れ	27	水受皿		P.40	_	_


- ☆:給水タンクに満水まで水を入れる ⇒ P.14
- \*1わん数や個数、段数を選ぶ必要があります。
- \*2 角皿を入れて予熱してください。



以下は、自動メニューの基本的な使いかたです。 各自動メニューの詳しい調理方法などは、34ページの「参照ページ」をご覧ください。



「予熱あり」の 自動メニューで **自動調理する** 「自動メニュー13、14、 16、18、 22~24」



# 手動で調理するとき

自分で時間などを合わせて調理するときの設定温度・時間の目安です。様子を見ながら加減してください。

#### レンジ調理(あたため)

#### レンジ 1度押し「700W」

種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ700W	ラップふた
ごはん類	冷やごはん	1杯(150g)	約50秒~1分	_
الم الم	チャーハン	1人分(250g)	約2分30秒	_
類	どんぶりもの	1人分(350g)	約3~5分	有
汁	みそ汁	1杯(150ml)	約1分~1分20秒	_
も	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒	有
の	ポタージュスープ	1杯(180ml)	約2分	
煮もの	煮魚	1切れ(100g)	約1分	有
	野菜の煮もの	1人分(150g)	約1分30秒	_
焼き	焼き魚	1切れ(80g)	約50秒	_
もの	ハンバーグ	1個(80g)	約1分~1分20秒	
焼きもの炒めもの	野菜いため	1人分(200g)	約2分	_
もの	スパゲティー・焼きそば	1人分(250g)	約3~4分	_
パシ	ハンバーガー	1個(100g)	約30~40秒	
類	バターロール	1個(40g)	約10秒	
စ	牛乳	1杯(200ml)	約1分~1分20秒	_
みもの	コーヒー	1杯(150ml)	約1分	_
あ	お酒	1本 (180ml)	約1分	
そ	さくら干し	1枚(35g)	約30~40秒	
၈	お弁当	500g	約1分30秒~2分	
他	コロッケ	1個(100g)	約20~30秒	_

- •いかやえびなどの揚げものは、300Wであたためてください。 3個(150g)で約40秒~1分です。
- パンのあたためは、時間がたつと固くなるので食べる直前に。
- ・コーヒーの設定時間は、加熱前の温度が室温(約20~25℃)のときの時間です。
- ポップコーン(レンジ用)はパッケージの加熱方法に 従ってください。

### レンジ調理(冷凍食品あたため)

#### 🤊 1度押し「700W」

メニュー名	分量	設定時間 レンジ700W	ラップ
ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2分	有
ピラフ (パラパラのもの)	1袋(250g)	約2~3分	有
カレー・シチュー	1人分(150g)	約3~4分	有
ポタージュスープ	1人分(300g)	約6~7分	有
ハンバーグ	1個(100g)	約1~2分	有
しゅうまい	15個(220g)	約3~4分	有
肉だんご (甘酢あんかけ)	1袋(200g)	約3~4分	有
フライ (揚げて冷凍したもの)	3個(80g)	約1分~1分30秒	_
ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒~1分	_
パン (バターロール)	1個(30g)	約20~30秒	
ミックスベジタブル	100g	約2分~2分30秒	有
さやいんげん	100g	約2分30秒~3分	有
さといも	100g	約3分~3分30秒	有

◆冷凍庫から出して時間のたったもの(温度が上がった食品) は、設定時間を控えめにしてください。

#### レンジ調理(解凍)

#### 

素材名	分量	設定時間 レンジ100W	ラップ ふた
ひき肉	300g	約9~12分	_
薄切り肉	300g	約9~12分	_
厚切り肉	200g	約7~10分	_
鶏もも肉(骨なし)	200g	約7~10分	_
鶏もも肉(骨付き)	200g	約8~11分	_
えび	10尾 (約200g)	約5~7分	_
いか (ロール)	100g	約3~5分	_
まぐろ(ブロック)	200g	約6~8分	_
一尾魚	1尾(約300g)	約7~9分	_
切り身魚	1切れ (約100g)	約3~5分	_

◆冷凍庫から出して時間のたったもの(温度が上がった食品) は、設定時間を控えめにしてください。

#### レンジ調理(野菜の下ごしらえ)

#### レンジ 1度押し「700W」

素材名	分量	設定時間 レンジ700W	加熱前アク抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約2分~2分30秒	_	要
キャベツ	100g	約1分30秒	_	_
小松菜	200g	約2分~2分30秒	-	要
青梗菜	200g	約1~2分	_	要
もやし	100g	約1分~1分30秒		_
グリーン アスパラガス	100g	約1分30秒~2分	_	要
なす	100g	約1~2分	要	要
ブロッコリー	100g	約1~2分	要	要
さやいんげん	100g	約1分30秒	_	要
かぼちゃ	200g	約2~3分	_	_
じゃがいも	1個(150g)	約3~4分	_	_
さつまいも	1本(200g)	約4~5分		_
さといも	5個(200g)	約4~5分	_	_
にんじん	100g	約1~2分	-	_

- •アク抜き…加熱前塩水にさらす。
- ●色止め…加熱後流水にさらす。

#### ゆでて冷凍した野菜の解凍

#### レンジ 1度押し「700W」

素材名	分量	<b>設定時間</b> レンジ700W	ラップ
ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	_
さやいんげん	100g	約2分	_

- あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで解凍してください。
- ◆大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめにして、 解凍できたものから取り出します。

#### 300Wスチーム調理(あたため)

レッジ 1度押し ➡ 左ダイヤルで「300Wスチーム」に合わせる

#### レンジ300Wを使用しています。

水分を補い、しっとり・ふっくらあたためたいものや、固くなりやすいおかずのあたためにおすすめです。(ラップなし)

メニュー名	分量	設定時間 300Wスチーム
冷やごはん	1杯(150g)	約2分~2分30秒
しゅうまい	8個(160g)	約3分30秒
まんじゅう	1個(60g)	約50秒~1分20秒
焼き魚	1切れ(80g)	約2分~2分30秒
煮魚	1切れ(100g)	約2分~2分30秒
ハンバーグ	1個(100g)	約2分30秒~3分
やきとり	4本(100g)	約2分~2分30秒
うなぎのかば焼き	100g	約2分~2分30秒
肉だんご	120g	約3分~3分30秒
とんかつ	1枚(150g)	約2分30秒~3分
ひじきの煮もの	100g	約2分~2分30秒
総菜パン	1個(130g)	約1~2分
ハンバーガー	1個(100g)	約1~2分
バターロール	3個(90g)	約50秒~1分20秒

メニュー名	分量	設定時間 300Wスチーム
	1個	約2分~2分30秒
冷蔵中華まん	2個	約3分30秒~4分
/ 小殿中半み/0	3個	約5分~5分30秒
	4個	約6分30秒~7分
	1個	約2分30秒~3分30秒
冷凍中華まん	2個	約5分30秒~6分30秒
/7/水中華よん	3個	約8~10分
	4個	約10~12分
冷凍しゅうまい	15個(240g)	約8~10分
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	約3分30秒~4分30秒
冷凍お好み焼き	1枚(200g)	約8分30秒~9分
冷凍ホットケーキ	1枚(100g)	約2分30秒~3分
冷凍肉だんご	1袋(200g)	約7~9分

#### オーブン料理

#### \*プン 1度押し「オーブン1段」、または2度押し「オーブン2段」

種類	メニュー名	標準分量	付属品と 棚位置	予熱	設定時間 オーブン	備考
焼きもの	骨付き鶏もも肉	200g×4本	名皿下机	有	250℃ 約16~20分	アルミホイルを敷く
お菓子	スコーン	直径5cm 約16個	角皿下段	有	200℃ 約15~25分	_

オーブン予熱時間の目安: 150℃ 約4分 170℃ 約6分 180℃ 約8分 200℃ 約10分 250℃ 約14分 300℃ 約22分 320℃ 約26分


#### 骨付き鶏もも肉の焼きかた

関節から下の足の骨を取り、火の通りをよくするために、骨にそって根元まで肉を切り開く。

※材料や作りかたを掲載していないメニューがあります。お手持ちの料理本と上の表を参考にして作ってください。

# お手入れする





●庫内が冷めてからお手入れする。 (やけどやけがのおそれがあります)

■洗剤や食品カスを、すき間やパンチング穴、赤外線センサー 取り付け部に入れないでください。(故障の原因に)

■次のものは、使わないでください。 (傷がついたり、色がはげたりします)







シンナー・ 住宅・家具用合成 クレンザー ベンジン 洗剤(アルカリ性)



# 柔らかい布で、水ぶきする

ふき取り、その後ぬれぶきんでふく。れが焼き切られる。

庫内

#### ■側面(フッ素加工)


布にしみ込ませてふき取る。

#### ■天井(セルフクリーニング加工)

ひどい汚れはクリームクレンザーでヒーター調理中に、自動的に油汚

#### ■奥面

ひどい汚れは台所用洗剤(中性)を メラミンフォームのスポンジ(洗剤 を使わないタイプの白いスポンジ) に水を付けてこする。



- 底面に水をかけたり、衝撃を与えたりしないでください。(セラミックガラスが割れるおそれがあります)
- ●においが気になるときは、「脱臭」をしてください。 **→** P.40



# スポンジで水洗いする



角皿・波角皿





たわし

金属たわし

汚れが落ちにくい場合はスポンジの ナイロン面を使って洗ってください。





## 取り外して、 スポンジで水洗いする

●食器乾燥機や食器洗い 乾燥機は、使わないでください。 (変形の原因になります)



# セラミックカバー

## 取り外して、水洗い



※陶器製です。 (落とすと割れる ので、ご注意 ください)

●ひどい汚れには、クリームクレンザーが 使えます。

給水タンク出し入れ口は、柔らかい布で水ぶきし、ひどい汚れは薄めた洗剤(中性)でふき取る。

## 給水タンク



●食器乾燥機、食器洗い乾燥機 給水ふた は、使わないでください。 (変形や破損の原因になります)(水漏れの原因になります)





それぞれのふたは、しっかり閉める。

ふた




取り外して、柔らかいスポンジで水洗いする\*

パイプキャップ



(必ず下向き)

向きを変えると、 水を最後まで使えません。




パッキンゴム

ゴムの内側と外側を、正しく取り付ける。 (間違えると、水漏れやふたが閉まらない原因に なります)

38 次ページへつづく

# お手入れするお手入れ機能





# 加熱のしくみ

#### 加熱方法



(60) 300Wスチーム レンジ+スチーム加熱

#### 加熱のしくみ

電波の作用で、食品の水分子が 激しく衝突し合い摩擦熱を起こし ます。その結果、食品の表面と 内部がほぼ同時に加熱されます。



食品や

吸収。





陶器や 水分には ガラスは

透過。

金属には 反射。

水受皿底面に内蔵されたスチーム ヒーターを加熱してスチームを発 生させ、電波とスチームで食品を 加熱し、しっとりふっくら仕上げ ます。

メニュー例:いちご大福など

■スチームは、スタートして 約40秒後に発生します。

●調理時はスチームを発生させる ため、ふた(ラップ)はしないで 加熱します。



上ヒーターのみで加熱します。 オーブン料理の追加加熱にも 使います。

メニュー例: 魚の照り焼き、 塩焼きなど

●加熱時間は、食品の分量が増え ても電子レンジ調理ほど影響は 大きくありません。 様子を見ながら加熱して ください。

●脂が少ない魚は、焦げ色がつき にくくなります。







上ヒーターと 循環ファンヒーターで 加熱します。

メニュー例:スポンジケーキ・ 山形食パンなど

上ヒーターと 循環ファンヒーターで 加熱します。

メニュー例:シュー・クッキー・ バターロールなど

- ●調理中は庫内温度が下がります ので、ドアの開閉は控えめに。
- ●調理後は、焦がさないために、 すぐに取り出します。
- ●焼けムラが気になるときは、 加熱途中で、食品の前後や 上下段を入れ替えます。
- 「発酵 」 はスチームを使用して います。

# よくあるお問い合わせ

よくあるご質問にお答えしています。

#### 質問

アースは必要ですか?

アースは必ず取り付けてください。 **→** P.4 電源コンセントにアース端子がないときは、アース工事が必要です。 特に、湿気の多い場所や水けのある場所では、アース工事が法律で 義務付けられています。 → P.7 アース工事は、お買い上げの販売店にご相談ください。

設置のとき、あまりすき間 をあけられないのですが、 大丈夫ですか?

壁や家具などが過熱し、発火の原因になります ●本体の側面と背面

●本体の上面

(例) 上面が10cmしか あけられません。

特にあける必要はありません。

20cm以上あけてください。

●本体の前面 ドアが完全に開き、食品を出し入れできるスペースをあけてください。

初めて使用するときに、 カラ焼きは必要ですか?

必要ありません。そのままで使用ください。

どうすれば、調理時間を 細かく合わせられるの ですか?

加熱方法により異なりますが、合わせられる調理時間は、各使いかたの ページをご参照ください。調理時間が長くなるほど合わせられる時間の 単位が大きくなります。 → P.15

トーストは焼けますか?

「オーブン |を使って焼くことができます。 → P.79

おもちは焼けますか?

庫内が大きく、ヒーターが離れているため焼くことができません。

# うまく仕上がらない

#### ■あたため・スタート

## あたため ズタート ボタンで

食品をあたためても 熱くならない

- ●食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。
- ●陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。
- ●もう少し加熱したい場合は、「レンジ」700Wで時間を合わせて 追加加熱してください。
- ●冷凍と冷蔵・室温の食品を一緒にあたためると 上手に仕上がりません。
- ●冷凍カレーは「あたため・スタート」ボタンではあたためられません。 「レンジ」700Wで時間を合わせて加熱してください。 → P.36

## あたため ボタンで

食品をあたためると 熱すぎる

缶詰などの加工食品や タレ付きの食品を あたためると タレが飛び散る

- ●あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。
- ●容器の深さに対して口ができるだけ広めのものをお使いください。 赤外線センサーをうまく働かせるためです。

- ●深めの容器に入れて、ラップをしてあたためましょう。
- ●タレは加熱後にかけましょう。

冷凍ごはんを あたためると でき足りない

- ●あたためる分量が多すぎませんか。300g以下にしてください。
- ●ラップの重なっている方を上にしていませんか。 必ず重なりを下にしてください。

#### ■スチームあたため

あたため時間が 長くかかる

●スチームを発生させてあたためるため、電子レンジ加熱のみの あたためより時間がかかります。

ごはん・おかずが 熱すぎる

- ●仕上がりを「弱 | または 「やや弱 | に調節してください。
- ●100g未満のおかずは300Wスチームで時間を合わせて加熱してください。

■のみもの

熱くなりすぎて 飲めない

- ●「のみもの」ボタンを使いましたか。
- 「あたため·スタート」 ボタンでは熱くなりすぎます。 ➡ P.20
- ●容器に少ししか入れないと沸とうする場合があります。 容器の8分目まで牛乳・酒を入れてください。
- ●分厚めのカップを使うと、熱い場合があります。 温度を低めに合わせるか薄手のカップにかえてください。

上と下で温度が違う

●加熱後よく混ぜましょう。

焼き色にムラがある

●中段を使っていませんか。

1段で調理するときは上段または下段をお使いください。 (メニューによって最適な棚位置は異なります)

●2段で調理しているときの焼きムラが気になるときは、 途中、上下段を入れ替えてください。

うまくできない

●水がなくなっていませんか。水の量が少なかったり、 水を入れ忘れたりした場合にはうまくできません。 ➡ P.14

# 解凍スチーム

## 食品が煮えた

●食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。 冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。 魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。

- ●ラップなどの包装を取り外してください。
- ●全解凍の場合、形状・開始温度によっては煮えることがあります。

#### ■1~2 ゆで野菜

野菜をゆでると うまくできない

- ●野菜を直接庫内に置いて加熱したり、陶器・ガラス・プラスチック製の ふたを使っていませんか。葉菜はラップで包んで皿にのせて、 果花菜・根菜は皿にのせ、ラップでおおって加熱してください。
- ●100g未満の野菜は「レンジ」700Wで様子を見ながら加熱してください。

野菜をゆでると 乾燥する

●洗ったあとの水分を十分に残したまま加熱してください。

生っぽいところと できすぎたところ が混在する

- ●ほうれん草などの葉菜は、葉と茎を交互に重ねてください。
- ●かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。
- ●じゃがいもなどは、加熱後約5分蒸らしてください。また2個以上 ゆでるときは、大きさが同じくらいのじゃがいもを選んでください。

#### ■3 中華まんあたため

うまく あたたまらない ●食品の大きさが大きすぎたり、小さすぎませんか。(約70~120gまで) → P.22 100~120gのものは、右ダイヤル「仕上がり」で「やや強」または「強」に合わせてください。70~90gのものは「やや弱」または「弱」に合わせてください。 この重さ以外のものは「300Wスチーム」で様子を見ながら

- ●個数の設定をまちがえていませんか。 **→** P.22
- ●置きかたをまちがえていませんか。 → P.22

加熱してください。

#### ■4 季節の野菜サラダ

うまくできない

- ●ラップをして加熱していませんか。ラップなしで加熱します。
- ●野菜の種類や質により、できばえが異なります。様子を見ながら加熱してください。また、加熱後はすぐに全体を混ぜてください。
- ●根菜類は細く(薄く)切ってください。

■6 グラタン

焼き色が濃い・薄い

●仕上がり調節「強」で濃く、「弱」で薄く焼くことができます。 また、チーズの種類などで焼き色が変わります。

#### ■18 フランスパン

うまく焼けない ふくらまない ●生地の発酵状態は良好でしたか。発酵時に生地の温度が高すぎるとうまくふくらまず、焼きあがりも悪くなります。
●「パン作りのコツ」P.73~70

焼き色が濃い・薄い

●右ダイヤルの「仕上がり」で焼き色の調節ができます。 濃くしたいときは「強」に、薄くしたいときは「弱」に合わせてください。

#### ■20 手づくり豆腐

うまくできない

- ●容器の置きかたをまちがえていませんか。P.87
- ●わん数の設定をまちがえていませんか。P.86
- ●手づくり豆腐は、使うにがりの種類によってできばえが変わります。 にがりの量はにがりの表示に従ってください。

#### ■21 肉・魚の蒸しもの

うまくできない

- ●ラップをして加熱していませんか。ラップなしで加熱します。
- ●魚の身が厚い場合、火が通りにくくなります。様子を見ながら追加加熱してください。

#### ■22 スポンジケーキ

ケーキがうまく 焼けないふくらまない

- ●卵の泡立てがしっかりできていますか。 泡立て器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。
- │ 泡立てが │ うまくできない
- ●泡立てるときのボールは、油分や水分がついていないものを 使ってください。

部分的に粉が残る

●よくふるいながら入れましたか。ふるうことで不純物や粉の固まりを 取り除き、また空気をたっぷり含ませる効果があります。

材料や作りかたの違い で焼け色に影響する

- ●グラニュー糖を使うと薄くなります。 また別立ての方が共立てより薄く仕上がります。
- **■**24 シュー

焼き色・大きさに ムラがある

●生地を同じ大きさに絞り出しましたか。大きさが異なると、焼いたときムラになります。

うまくふくらまない

●シュー生地の作りかたのコツ **→** P.62

レシ

## ■バターロール

焼き色にムラがある

●生地を同じ大きさに成形しましたか。大きさが異なると、焼いたときムラになります。

うまく仕上がらな

らない

うまく仕上がらな

#### 原因

まったく動かない

●停電していませんか。

- ●配電盤のブレーカーが切れていませんか。
- ●電源プラグが抜けていませんか。
- ●表示部に「O」を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合は ドアを開閉し、「O」表示が出てから操作してください。

食品がまったく あたたまらない ●表示部に「デモモード」が出ていませんか。 デモ モード 店頭用のモードに設定されています。 「レンジ | ボタンを2秒長押しし、「ピッ | と 1回鳴ったあとに、「レンジ」ボタンを続けて3回押すと「デモモード」表示が 消え、解除されます。

調理中、調理後に 音がしたり、ファン の回る音がする

●電子レンジの出力やヒーターを切り替えているスイッチの音、 スチームの発生音、部品を冷却するファンの音です。故障ではありません。

レンジ調理のとき 火花が出る

- ●金粉・銀粉のある容器を使用していませんか。
- ●庫内の壁に金属(アルミホイル・金串など)が触れていませんか。
- ●付属品の角皿または波角皿を使用していませんか。角皿は使えません。

スチームが漏れる

●スチーム調理中、ドアの周囲から少量の蒸気が出ることがありますが、 故障ではありません。

煙や いやな臭いが出た

- ●初めて使うときは、防錆の油が焼け臭いや煙が出ることがあります。 気になる場合は、脱臭をしてください。(P.40)
- ●庫内・ドア内側に、食品カス・油などがついていませんか。ヒーター調理中は、 排気口などから蒸気や煙が出ることがありますが故障ではありません。

ドアがくもり 水滴が落ちる

●メニューにより水滴が出ることがありますが、本体には影響ありません。

現在温度表示が 設定温度近くに なっているのに なかなか終了しない

●現在温度は食品のおよその平均温度を表示していますので、 まだ温度の低い部分がある場合は設定温度近くの表示で、 しばらく終了しないことがあります。故障ではありません。

スチームが出ない

●給水タンクは確実にセットされていますか。水は入っていますか。 → P.14

庫内に水が残る

●スチーム調理終了後、メニューなどによっては庫内底面に水がたまります。 冷めてからふきんなどでふき取ってください。 また、クリーントレーにたまった水も毎回捨ててください。 → P.14

スチーム使用時、 ブチュブチュ音がする ●給水タンクから水を吸い込むときに空気をかみ込む音です。 故障ではありません。

「ピピピッ」と鳴り、次の表示が出たときは内容を確認したあと操作し直してください。 「取消」ボタンを押すと表示は消えます。

#### 症状

#### 原因

調理中、給水タンクの水がなくなったときに表示します。 食品の分量やメニューによっては水溶剤表示が出ない場合があります。

水確認

調理中に水曜認を表示し、調理を一時停止するメニュー [300Wスチーム]

「自動メニュー」/3 中華まんあたため、4 季節の野菜サラダ、19 茶わん蒸し、 √20 手づくり豆腐、21 肉・魚の蒸しもの、25 庫内

※停止したときはタンクに水を入れ、「あたため・スタート」ボタンを 押して調理を再開させます。



電気部品の温度が高いときに表示します。

- ●庫内に食品が入っていない、または50g以下の少量を入れて加熱していませんか。 庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。
- ●敷き物や、紙などが本体底面に吸い付けられて吸気口をふさいでいませんか。 故障の原因になりますので取り除いてください。 「取消」ボタンを押してから操作し直してください。



庫内の温度が高いときに表示します。

- ●表示が消えるまでドアを開けて待つか、「取消」ボタンを押してから 手動で調理してください。
- ■以上のことをお調べになり、なお異常があるときは次の内容をお買い求め先へご連絡ください。
  - 1. 故障状況
  - 2. 製品名(スチームオーブンレンジ)
  - 3. 品番(NE-ST30HA)
  - 4. お買い 上げ日(年月日)
- ■次のような表示が出たら「取消」ボタンを押し、表示内容をお買い求め先にご連絡ください。



Hのあとの□□には、2けたの数字が入ります。

故障かなっ

46

故障かな?

保証とアフターサービス

# 保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…まず、お買い求め先へお申し付けください。

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ◆使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

#### ■保証書(別添付)

お買い上げ日、販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い求め先からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし、マグネトロンは2年間です。

(一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

#### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このスチームオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ■修理を依頼されるとき

42~47ページの表に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い求め先へご連絡ください。

- 保証期間中は 保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- ・保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、 ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえ ご相談ください。
- 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

| 技術料 | は、診断・故障個所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および 補助材料代です。

田張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

	ご連絡いただきたい内容					
製	品	名	スチームオーブンレンジ			
品		番	NE-ST30HA			
お買い	ハ上	ガ日	年 月 日			
故障	の状	況	できるだけ具体的に			

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への 対応や修理、その確認などのために利用し、 その記録を残すことがあります。

また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を 委託する場合や正当な理由がある場合を除き、 第三者に提供しません。

お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

#### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 260570-087-087

- •呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 プリー 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 911 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

## よくお読みください

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

# サショナル パナソニック修理で相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **26** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	<u></u> 世	! 区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
+0111	<b>2</b> (011)894-1251		<b>2</b> (0155)33-8477	京都	京都市伏見区竹田中川原町	Inak.l.	<b>2</b> (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目 1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		71-4 <b>1</b> (075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1
	<b>2</b> (0166)22-3011		<b>2</b> (0138)48-6631	大阪		兵庫	神戸市中央区琴/緒町
	まル	414			1-7 <b>25</b> (06)6359-6225		3丁目2-6 <b>否</b> (078)272-6645
主木	東北	地			(00)0000 0220		<b>2</b> (070)272 00 10
月林	青森市大字浜田字豊田 364	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18	_	中国	地	区
T-1	<b>1</b> (017)775-0326	. 1 . 177	<b>2</b> (022)387-1117	鳥取		岡山	岡山市田中138-110
秋田	秋田市東通り2丁目1-7 <b>☎</b> (018)831-7833	山形	山形市平清水1丁目 1-75	米子	<b>雷</b> (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33	広島	☎ (086)242-6236 広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43		<b>2</b> (023)641-8100	\(\)	<b>2</b> (0859)34-2129	12411	13-20
	<b>25</b> (019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 (024)991-9308	松江		山口	☎ (082)295-5011 山口県吉敷郡小郡町
			<b>1</b> (024)991-9300	出雲	<b>雷</b> (0852)23-1128 出雲市渡橋町416	шш	下郷220-1
	首都	劉	! 区	ш <del></del>	<b>雷</b> (0853)21-3133		<b>2</b> (083)973-2720
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目	東京	東京都世田谷区宮坂	浜田			
	3-19 <b>(028)689-2555</b>		2丁目26-17 <b>否 (03)5477-9780</b>		<b>T</b> (0855)22-6629		
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13		四 国	地	区
	<b>2</b> (027)254-2075		<b>2</b> (055)222-5171	香川		高知	高知市仲田町2-16
茨城	つくば市筑穂3丁目 15-3	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16	法白	<b>雷</b> (087)868-6388	222 km	<b>T</b> (088)834-3142
	<b>2</b> (029)864-8756		<b>2</b> (045)847-9720	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 <b>否</b> (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14		_ (000/01:0100		<b>2</b> (089)905-7544
千葉	千葉市中央区末広5丁目		<b>23</b> (025)286-0171				
1 20					力. 州	抽	区
	9-5			福岡	<b>九 州</b> 春日市春日公園3丁目48	地態本	熊本市健軍本町12-3
				福岡	春日市春日公園3丁目48 (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 <b>☎</b> (096)367-6067
	9-5 <b>1</b> (043)208-6034	地	     	福岡佐賀	春日市春日公園3丁目48 <b>公</b> (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字	熊本	熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067 本渡市港町18-11
石川	9-5 <b>含</b> (043)208-6034 中 部	地愛知	<b>区</b> 名古屋市瑞穂区塩入町		春日市春日公園3丁目48 (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (0952)26-9151	熊本天草	熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067 本渡市港町18-11 (0969)22-3125
	9-5 <b>常</b> (043)208-6034 中 部 金沢市横川3丁目20 <b>常</b> (076)280-6608	地愛知	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10		春日市春日公園3丁目48 <b>公 (092)593-9036</b> 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 <b>公 (0952)26-9151</b> 長崎市東町1949-1	熊本天草	熊本市健軍本町12-3 (1096)367-6067 本渡市港町18-11 (10969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33
	9-5 1043)208-6034  中 部 金沢市横川3丁目20 10(076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 <b>雷</b> (052)819-0225	佐賀長崎	春日市春日公園3丁目48 (1092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (10952)26-9151 長崎市東町1949-1 (1095)830-1658	熊本 天草 鹿鳴	熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067 本渡市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 (099)250-5657
富山	9-5 1043)208-6034 中 部 金沢市横川3丁目20 1076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 1076)424-2549	愛知岐阜	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 <b>公 (052)819-0225</b> 岐阜市中鶉4丁目42 <b>公 (058)278-6720</b>	佐賀長崎	春日市春日公園3丁目48 <b>公 (092)593-9036</b> 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 <b>公 (0952)26-9151</b> 長崎市東町1949-1	熊本 天草 鄜鳴	熊本市健軍本町12-3 (1096)367-6067 本渡市港町18-11 (10969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山福井	9-5 <b>1</b> (043)208-6034 中 部 金沢市横川3丁目20 <b>2</b> (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 <b>3</b> (076)424-2549 福井市問屋町2丁目14 <b>3</b> (0776)25-5001	愛知岐阜	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 <b>1</b> (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 <b>1</b> (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82	佐賀長崎	春日市春日公園3丁目48 <b>(092)593-9036</b> 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 <b>(0952)26-9151</b> 長崎市東町1949-1 <b>(095)830-1658</b> 大分市萩原4丁目8-35 <b>(097)556-3815</b> 宮崎市本郷北方字草葉	熊本 天草 鄜鳴	熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067 本渡市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 (099)250-5657 名瀬市長浜町10-1
富山福井	9-5 (043)208-6034 中 部 金沢市横川3丁目20 (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 (076)424-2549 福井市問屋町2丁目14 (0776)25-5001 松本市寿北7丁目3-11	愛知 岐阜 高山	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 <b>3</b> (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 <b>3</b> (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82 <b>3</b> (0577)33-0613	佐賀長崎大分	春日市春日公園3丁目48 (1092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 (10952)26-9151 長崎市東町1949-1 (1095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 (1097)556-3815	熊本 天草 鄜鳴	熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067 本渡市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 (099)250-5657 名瀬市長浜町10-1
富山福井長野	9-5 (043)208-6034 中 部 金沢市横川3丁目20 (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 (076)424-2549 福井市問屋町2丁目14 (0776)25-5001 松本市寿北7丁目3-11 (0263)86-9209	愛知 岐阜 高山	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 <b>3</b> (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 <b>3</b> (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82 <b>3</b> (0577)33-0613 津市久居野村町字山神 421	佐賀長崎大分	春日市春日公園3丁目48 <b>(092)593-9036</b> 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 <b>(0952)26-9151</b> 長崎市東町1949-1 <b>(095)830-1658</b> 大分市萩原4丁目8-35 <b>(097)556-3815</b> 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 <b>(0985)63-1213</b>	熊本東島大島	熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067 本渡市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 (099)250-5657 名瀬市長浜町10-1 (0997)53-5101
富山福井長野	9-5 (043)208-6034 中 部 金沢市横川3丁目20 (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 (076)424-2549 福井市問屋町2丁目14 (0776)25-5001 松本市寿北7丁目3-11 (0263)86-9209 静岡市駿河区有東2丁目 3-22	愛知 岐阜 高山	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 <b>3</b> (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 <b>3</b> (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82 <b>3</b> (0577)33-0613 津市久居野村町字山神	佐賀長崎大宮崎	春日市春日公園3丁目48 <b>(092)593-9036</b> 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 <b>(0952)26-9151</b> 長崎市東町1949-1 <b>(095)830-1658</b> 大分市萩原4丁目8-35 <b>(097)556-3815</b> 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 <b>(0985)63-1213</b>	熊本 天草 鄜鳴	熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067 本渡市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 (099)250-5657 名瀬市長浜町10-1 (0997)53-5101
富山福井長野	9-5 (043)208-6034 中 部 金沢市横川3丁目20 (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4 (076)424-2549 福井市問屋町2丁目14 (0776)25-5001 松本市寿北7丁目3-11 (0263)86-9209 静岡市駿河区有東2丁目	愛知 岐阜 高山	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 <b>3</b> (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42 <b>3</b> (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82 <b>3</b> (0577)33-0613 津市久居野村町字山神 421	佐賀長崎大宮崎	春日市春日公園3丁目48 <b>(092)593-9036</b> 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 <b>(0952)26-9151</b> 長崎市東町1949-1 <b>(095)830-1658</b> 大分市萩原4丁目8-35 <b>(097)556-3815</b> 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 <b>(0985)63-1213</b>	熊本東島大島	熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067 本渡市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 (099)250-5657 名瀬市長浜町10-1 (0997)53-5101

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0506

48

保証とアフタ

#### 仕

		消費電力	1.45kW				
電子レン	= "	高周波出力	1000W*1·800~100W相当				
电丁レノ . 		発振周波数	2,450MHz				
		温度調節範囲	-10~90℃				
スチーム	4	スチームヒーター出力	0.62kW				
グリ	ル	消費電力	1.38kW				
	עו	ヒーター出力	1.31kW				
		消費電力	1.43kW				
   オ ー ブ :	.,	ヒーター出力	1.36kW				
<i>J</i>		温度調節範囲	発酵(30・35・40・45℃)・100~320℃				
		<b>加</b> 皮讷即即四	・このオーブンレンジの320℃温度での運転時間は約7分間です。その後は自動的に250℃に切り替わります。				
電	源	交流100V(5	50Hz-60Hz共用)				
質	量	約21.0kg					
ব ;	法	外 形	幅509mm×奥行453mm×高さ414mm				
, и	冮	庫内	幅394mm×奥行309mm×高さ234mm				
			消費電力量の目安				
区分名*2	区分名*2		F(熱風循環加熱方式)				
電子レンジ機	電子レンジ機能の年間消費電力量		57.5kWh/年				
オーブン機能	オーブン機能の年間消費電力量		13.5kWh/年				
年間待機時	消費	電力量	OkWh/年				
年間消費電	力量	1	71.0kWh/年				

- ※1 高周波出力1000Wは短時間高出力機能(約5分)であり、調理中自動的に700Wに切り替わります。 これは自動あたためなどの限定したメニューのみに働きます。
- ※2 区分名も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分けています。
- ●コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「O」Wです。(表示部「O」表示時 1.7W)
- ●年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法·特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。
- ●実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

#### 別売品

■取っ手

希望小売価格: 800円(税込み) ■転倒防止器具


品番: A0604-1E00 品番: A195A-1K20 希望小売価格: 1,050円(税込み) **■クエン酸**(40g×5袋)

無害です。

品番:SAN-200 希望小売価格:735円(税込み) ※地震対策としてもお使いください。 ※食品添加物につき、食品衛生上

Pana Sense http://www.sense. panasonic.co.jp/

希望小売価格は 2006年8月現在



#### 長年で使用のスチームオーブンレンジの点検を! 愛情点検



このような 症状は

詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

●電源コードやプラグが異常に熱くなる。

- ●異常な臭いや音がする。
- ●ドアに著しいガタや変形がある。 ありませんか ●触ると電気を感じる。
  - ●その他の異常や故障がある。

このような症状のときは使用 を中止し、故障や事故防止 のためコンセントから電源 プラグを抜いて必ず<u>販売店</u> に点検をご相談ください。

#### 便利メモ (おぼえのため記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品	番	NE-ST30HA
販売店名						
	<b>2</b> 3	(		)		



料理レシピ編は、裏表紙からご覧ください。 (レシピの目次は107ページです)

レシピなど、お役立ち情報を満載のナショナルホームページへ! http://national.ip

## レンジ加熱



材料(シュークリーム24個分)
牛乳2カップ
A   薄力粉大さじ2
コーンスターチ…大さじ1~2
└ 砂糖 ······50~80g
卵黄4個
B バター20g バニラエッセンス少々
_ バニラエッセンス少々
ラム酒小さじ1

#### [レンジ]

#### 下ごしらえをする

深めの耐熱容器に牛乳を入れ、ふたなしで庫内中央に 置く。

レンジ 700W ・設定時間 約2~3分 あたため スタート



Aをふるいにかけ、牛乳を泡立て器で混ぜながら 少しずつ加える。 卵黄を少しずつ混ぜる。

## 加熱する

混ぜた材料をふたはしないで庫内中央に置く。



 ・設定時間

 約2分~2分30秒

※途中で2~3回かき混ぜる。

混ぜた筋が残る程度のとろみがつけば、加熱をやめる。

## 仕上げる

Bを手早く混ぜこみ、あら熱が取れたらラム酒を加え、 冷蔵庫で冷やす。



いちご (へたをとる) ……300g A 厂 砂糖 ······150g レモン汁 ………小さじ2 サラダ油………1~2滴 ※レモン汁は固まりやすくする ために、油はふきこぼれにくく するために加えます。

ホイップした生クリームと軽く 混ぜると、いちごクリームに。 ロールケーキなどのクリーム にぴったりです。

#### [レンジ]

## 下ごしらえをする

いちごを深めの耐熱容器に入れ、Aを全体にふりかける。

### 加熱する

耐熱容器をふたはしないで庫内中央に置く。



レンジ 700W \* 設定時間 約14分 **あたため** スタート



※途中で2~3回かき混ぜる。

#### レンジ加熱



材料(3カップ分:グラタン4皿分)
薄力粉 ······50g
バター50g
牛乳3カップ
塩、こしょう少々

材料 分量	1カップ分	2カップ分
薄力粉	15g	30g
バター	15g	30g
牛乳(カップ)	1	2
塩、こしょう	少々	少々
バターを溶かす	約40秒	約1分
牛乳を加えて	約5分	約7分

#### [レンジ]

### バターを溶かす

深めの耐熱容器にバターと薄力粉を入れ、ふたなしで 庫内中央に置く。



レンジ 700W ・設定時間 約1分~1分30秒 あたため スタート



#### 加熱する

溶かしたバターと薄力粉を泡立て器でよく混ぜ、 牛乳を少しずつ加え、ふたはしないで、庫内中央に置く。



※途中で2~3回かき混ぜる。 ※塩、こしょうで味を調える。



19個 ·····IOUg
バター20g
レモン汁1/2個分
シナモン小さじ1/2
コーンスターチ
(同量の水で溶く)小さじ2
ラム酒
(またはブランデー)大さじ1/2
硫酸紙(グラシン紙)

りんご (固めのもの) ……3個

## [レンジ]

## 加熱する

りんごの皮と芯を取り、厚めのいちょう切りにする。 塩水につけ、水けをふいて深めの耐熱容器に入れ、 砂糖、バター、レモン汁を加える。

硫酸紙(グラシン紙)か 薄手の皿で落としぶたと ふたをし、庫内中央に置く。



レンジ 700W ・設定時間 約13~15分 **あたため** 



※途中でかきまぜる。

## 煮つめる

煮汁を捨て、シナモン、水溶きコーンスターチを混ぜ、 ふたはしないで、庫内中央に置く。



 レンジ 700W
 ・設定時間 約1分30秒

冷めてからラム酒を加えて混ぜる。



さつまいも ………4本 (1本250g、太さ3~4cm)

#### 使用する付属品

角皿 (下段)



#### [自動メニュー 17: 焼きいも]

#### 焼く

#### 給水タンクに満水まで水を入れる。

さつまいもは洗って水けをふき取り、ところどころに フォークで穴をあけて角皿に並べ、下段に入れる。

#### 自動メニュー 出力▼温度



自動17 **あたため** 



- 加熱時間の目安 約50分
- ●手動のときは⇒「オーブン1段」320℃、 予熱なしで約40~60分。

#### アイデアクッキング

#### ■豆腐の水切り

#### 揚げもの・いためものに

- ①皿にのせ、 ふたなしで 庫内中央に置く。
- ② 1丁(約400g) につき、 「レンジ 300W」で約3~4分。
- (3) ふきんで水けをふき取る。

### ■アイスクリームを食べやすく

#### スプーンが入る状態にします

① アイスクリーム (約200~500ml) のふたを取り、 庫内中央に置く。

② 右ダイヤルで [-10° | または[-5° | に 合わせて「スタート」を押す。

#### ■にんにくの臭み抜き

#### 刺激臭が消えて使いやすく

- ① 薄皮をつけたまま、 ラップに包み 庫内中央に置く。
- の 1片につき、 「レンジ 300W」 で20秒。(大きさによって 様子を見ながら)

#### ■めんたいこの解凍

- ① 冷凍めんたいこ 3腹(約80~ 100g)を皿に
  - のせ、ふたなしで 庫内中央に置く。
- ⑦ 右ダイヤルで「15~25℃」に 合わせて「スタート」を押す。

#### ■バター・チョコレートを溶かす

#### ■バター

(1) 耐熱容器に入れ、ラップをして (1) 耐熱容器に板チョコ 庫内中央に置く。

② 50gにつき「レンジ 700W」 約30~50秒。(固さによって 様子を見ながら)

※サンドイッチ用のカラシバター は時間を短かめに。

#### ●チョコレート

- 50gを割り入れ、 牛乳大さじ1を 加えて、ふたなしで 庫内中央に置く。
- ②「レンジ 300W」約1分30秒。 ※固さは牛乳の量で調節。

#### ■干ししいたけを戻す

#### 水で戻すより早くてふっくら

- ① 干ししいたけを 耐熱容器に入れ、 ひたひたの水を入れて、 ふたなしで庫内中央に置く。
- ⑦ 「レンジ 700W」約20~ 30秒、様子を見ながら加熱。 ※もどし汁は、だし汁に。

#### ■オーブンで異なるメニューを同時に焼く

- 加熱温度と時間が、ほぼ同じメニューで。
- ●火の通りにくい野菜は、ゆでるなど 下ごしらえを。
- ●肉や魚は、たれやソースにつけて焼く。
- ●均等に間隔をあけて、たくさん並べすぎないようにする。
- ●分量を変えるときは、2メニューとも同じように。
- ※焼けかたが異なるときは、 焼けた方を先に庫内から出す。



材料(10個分)
A 白玉粉 ·············100g 水·······150~170ml
_水······150~170ml
砂糖 ·····80g
こしあん (練りあん)150g
いちご(へたを取る)小10粒
片栗粉適量
●直径約20cmの耐熱ガラス製
ボール

#### [レンジ]

#### いちごをあんで包む

こしあんを10等分して丸め、いちごが半分くらい 見えるように、あんで包む。

#### 材料を混ぜる

Aを直径約20cmの耐熱ガラス製ボールに入れて 泡立て器でよく混ぜる。

砂糖を加えて、ダマがなくなるまでさらに混ぜる。

#### 加熱する

#### 給水タンクに満水まで水を入れる。

混ぜた材料をふたはしないで庫内中央に置く。





加熱終了後、庫内から取り出して木べらでよく混ぜる。 再度、庫内中央に置き、

## 自動メニュー 出力 ▼ 温度





300Wスチーム



加熱終了後、再び木ベラでよく混ぜるとなめらかで コシのある生地ができる。

### 成形する

片栗粉をたっぷり敷いたバットに生地を移して 10等分し、あんで包んだいちごにかぶせて形を整える。



#### 材料(1本分)

A「こしあん(練りあん) …200g
薄力粉大さじ2
片栗粉大さじ1
_ 砂糖 ······40g
水80ml
栗の甘露煮…小1びん(正味約100g)
(汁けを取り1個を2~3つに切る)
巻きす
●古久約20cmの耐熱ガラフ制

●直径約20cmの耐熱ガラス製 ボール

### [レンジ]

### 材料を混ぜる

Aを直径約20cmの耐熱ガラス製ボールに入れて 練るようによく混ぜる。

少しずつ水を加えて泡立て器で溶きのばして、 栗を入れ混ぜ合わせる。

## 加熱する

#### 給水タンクに満水まで水を入れる。

混ぜた材料をふたはしないで庫内中央に置く。



700W

約3分~3分30秒



加熱終了後、庫内から取り出して木べらでよく混ぜる。 再度、庫内中央に置き、

自動メニュー



300Wスチーム



成形する

加熱終了後、巻きすの上にラップを広げて生地をのせて 包み、直径4cm、長さ20cmの棒状にして形を整える。



(約90ml金属製プリン型9個分) 牛乳 ………21/2カップ 砂糖 ······85g 卵 ……M寸4個 (正味200g) バニラエッセンス ………少々 バター ………適量 カラメルソース(下記参照)

使用する付属品

角皿(下段)



●大きな型を使用して焼くときは 加熱時間が長くかかります

(様子を見ながら加熱してください。 乾燥が気になる場合は、アルミホイル でふたをします。)

- ●ホイップクリームやフルーツを飾って もよいでしょう。
- ●カラメルソースはまとめて作り、 保存しておくとケーキにも使えて

#### [オーブン]

### プリン型に入れる

プリン型に薄くバターをぬる。 カラメルソースを底にゆきわたるように小さじ1/2ずつ 入れる。

### 卵液を作る

耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、ふたなしで庫内中央に 置く。

約4~6分



砂糖が溶けたら、ボールに卵を溶きほぐして入れ、 あたためた牛乳を少しずつ入れてよく混ぜ、こす。

#### 予熱する

■1段 ■2段





(予熱時間:約4分)

1回押す

## 焼く

卵液にバニラエッセンスを加えて混ぜ、型に静かに 流し入れる。

角皿にペーパータオルを2枚重ねて敷きつめて型を 置き、約50℃の湯を700ml注ぐ。

予熱完了後、下段に入れる。

予熱 ・ 設定時間 完了後 約25~30分 ▶ スタート



焼き上げ後、角皿に熱いお湯が残っているため、 取り出すときは気を付ける。(やけどに注意する) 竹串を刺し、生っぽいものがつかなければ、 焼き上がり。あら熱がとれたら冷蔵庫で冷やす。 プディングがあたたかいうちはくずれやすいので、 冷蔵庫で十分に冷やしてから型から出す。

#### カラメルソース

- 1 小さめのなべに砂糖40gと水大さじ1を入れ、火にかける。
- 🙎 茶色くあめ色になりはじめて、ふき上がりかけたときに火からおろす。
- ♂ 湯大さじ1を加える。(高温のカラメルが飛び散ることがあるので、注意してください)



材料(約48個:波角皿/角皿 2皿分) バター (室温にもどす)……120g 砂糖 (ふるう) ······120g 卵 ……M寸1½個(正味75g) バニラエッセンス ………少々 (またはバニラオイル) 薄力粉 …………240g

#### 使用する付属品

角皿 (下段)



波角皿/角皿 (上下段)



- ●生地がべたついたら、 ラップに包み冷蔵庫へ
- 焼きムラが気になるときは、 残り時間約5分に、上下を 入れ替えてください。 (熱いのでやけどに注意)
- ●市販の生地を使うときは様子を 見ながら焼いてください。

#### [オーブン]

### 生地を作る

バターを白っぽくなるまで 練り、砂糖を2~3回に 分けて入れ、よく混ぜる。 溶き卵を入れて混ぜ、 バニラエッセンスを入れる。



薄力粉をふるい入れ、木べらで切るようにさっくりと 粉が消えるまで混ぜる。

ラップをして冷蔵庫で約10~20分休ませる。

#### 予熱する

■1段 ■2段

170℃ **あたため** 

(予熱時間:約6分)

2回押す(1段のときは1回押す)

### 焼く

波角皿、角皿に、前後の穴をふさがないようにして アルミホイルを敷き、生地を48等分、約5mmの厚さ にして等間隔に並べる。

(生地は大きさ、厚みをそろえると焼き色が均等に) 予熱完了後、波角皿/角皿を上下段に入れる。 (1段のときは角皿を下段に)

完了後

設定時間



(1段のときは:約12~17分)



#### クッキーの生地を使って

材料(約70個:波角皿/角皿2皿分) 砂糖 (ふるう) ······100g バニラエッセンス ………少々 (またはバニラオイル) 薄力粉 ······200g

#### 使用する付属品

角皿 (下段)



波角皿/角皿 (上下段)



クッキーの要領で生地を作り、 直径3cmの棒状にする。

- 約1時間休ませる。
- 3 「オーブン2段」、170℃で 予熱する。(約6分)
- 4 波角皿、角皿に、前後の穴を ふさがないようにしてアルミホイル を敷き、2を4~5mmの厚さに 切り、等間隔に並べる。
- 5 波角皿/角皿を上下段に入れ、 クッキーと同じ要領で焼く。



●うずまき模様、市松模様は 生地1/2量にココア小さじ2 を加えて











(直径9cmの型9個:角皿1皿分) 卵 ……M寸3個 (正味150g) 砂糖 (ふるう) ·····130g 薄力粉 (ふるう)……130g バター(3cm角に切る) …130g (「レンジ」700Wで約1分~ 1分30秒加熱) レモンエッセンス ………少々 (またはバニラエッセンス) 紙ケース ………9枚 ※紙型のみで焼くときは、 様子を見ながら焼いてください。

#### 使用する付属品

角皿 (下段)



波角皿/角皿 (上下段)



●2段で焼くとき、焼きムラが 気になる場合は 残り時間約5~7分で、 上下段を入れ替えてください (熱いのでやけどに注意)

#### [オーブン]

#### 卵を泡立てる

卵と砂糖を合わせて混ぜ、湯せんする。 人肌にあたたまったら、取り出して泡立てる。 量が増えて白っぽくなり、泡立て器を持ち上げて 字が書けるくらいになったら、エッセンスを入れる。

#### 予熱する

■1段





180℃ **あたため** (予熱時間:約8分)

1回押す(2段のときは2回押す)

## 粉とバターを加える

泡立てた卵に薄力粉を入れ、人肌より熱めに湯せんする。 粉が残っている半合わせ状態にし、溶かしたバターを 加えて、練らないようにさっくり混ぜる。

### 焼く

マドレーヌ型に紙ケースを敷き、 生地を入れて角皿に並べる。 予熱完了後、下段(2段のときは上下段)に入れる。

• 設定時間

約15~25分



(2段のときは:約17~23分)

焼き上がったら型から出し、底を上にして冷ます。

#### 材料(8個:角皿1皿分)

#### パイ生地

冷凍パイシート ………400g (室温にもどす)

#### 中身の具

お好みのもの ………各適量 バナナと板チョコ

りんごとシナモンシュガー ハムとプロセスチーズ

ツナ など

ドリュール

卵黄 …………]個分 

#### 使用する付属品

角皿(下段)



波角皿/角皿 (上下段)



## ・ポイント!

●パイシートの種類や成形のしかた。 により、焼けかたが変わります。 様子を見ながら焼いてください。 ●2段で焼くときは

材料を2倍にして生地を作ります。

#### [オーブン]

#### 生地をのばす


生地を8等分し、好みの形ができるように 3mmの厚さにのばして成形する。

#### 具を包む


生地にお好みの具を 1個につき20~30g のせて包む。 ふちにドリュールを

ぬり、フォークで軽く 押さえる。

上面に飾りの切れ目を 入れる。



表面に切りこみを入れる



〈半月型〉



## 予熱する

■1段 ■2段



220°C **b b b b b c b c b c c b c c d c c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c** 

(予熱時間:約12分)

1回押す(2段のときは2回押す)

### 焼く

生地の表面にドリュールをぬり角皿に並べ、 予熱完了後、下段(2段のときは上下段)に入れる。

予熱

• 設定時間

約15~25分 (2段のときは:約25~30分)





#### 辻調グループ校 **.†5 U j i** 大庭先生のアドバイス

#### ●塩を入れると

薄力粉だけでなく、強力粉と 薄力粉を半分ずつ使うとしっかり した食感になります。塩を粉の 2%ほど加えると生地が引き 締まり、扱いやすくなります。

●生地作りのコツ

均一な厚みにのばすことが一番の ポイントです。厚みにムラがあれ ば火の通り方が変わり、きれいに 焼き上がりません。またアップル パイのように水分の多い詰めものを する場合は、生地をパリっと焼き 上げるために少し薄めにのばしたり、 りんごの下にスポンジを敷き、生地 に水分がしみこみにくくする のもよいでしょう。スポンジ生地 を敷く代わりに、パンを細かくし てシナモンなどを混ぜ、りんごの 甘煮に混ぜておいてもよいでしょう。

●きれいに焼き上げるには 焼く前に溶き卵を塗るのは きれいな焼き色をつけるためです。 全卵ではなく卵黄だけを使うと 焼き色がよくなります。さらに 焼きたての熱いうちにシロップ を塗り、つやを出すとより おいしそうに仕上がります。

- ●バターが溶けないよう材料や器具 を冷蔵庫で冷やしておきましょう
- ●生地と冷水を混ぜるときは、 体温でバターが溶けないよう、 練り込まずに一気に手早く 少しパサついた感じがベストです。
- ●生地は冷蔵庫でこまめに ねかせましょう バターが溶けて粉になじむと、 きれいな層状になりません。
- ●市販の生地は300gで直径18cm のパイ皿1枚分です

### 成形する

幅15cm、長さ35cm、 厚さ5mmにのばし、 2cm幅の帯を2本切り取り、 残りの生地を1/2に切り、 それぞれを20cm 四方の 正方形にのばす。

バターをぬったパイ皿に、

生地を密着させて敷く。

に沿わせる)



底にフォークでまんべんなく 空気穴をあける。

りんごの甘煮 (➡ P.53) と スライスアーモンドをのせ、 パイ生地のふちに卵白をぬる。



もう1枚の生地を空気を入れないようにかぶせ、 周りの生地を切り落とし、冷蔵庫で約15~20分休ませる。 表面にドリュールをぬり、中心から放射状にナイフで 生地厚みの半分くらいまで切り込みを入れ、帯状の 生地をふちにはり付ける。

はり付けた生地にドリュールを塗り、中心から外に 向かって16方向に切り込みを入れ、飾り模様をつける。 放射状の切り込みに添って数か所にナイフの先で 空気穴をあける。

## 予熱する

■1段 ■2段



(予熱時間:約10分)

1回押す

#### 焼く

予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。

**予熱** • 設定時間 完了後 約30~40分 ▶ スタート





# 材料(直径18cmパイ皿:1枚分)

パイ生地
A「強力粉100g
薄力粉100g
└(合わせてふるう)
塩4g
バター150g
(冷やして、7mm角に切る)
3 「卵黄1 個分
冷水 ······70~80ml
└(混ぜる)
打ち粉(強力粉)適量
卵白
スライスアーモンド10g
(フライパンできつね色にする)
ドリュール
卵黄1個分

## 使用する付属品

りんごの甘煮 → P. 53

角皿(下段)



## ・(ポイント


生地があたたまり、

#### [オーブン]


### パイ生地を作る

Aに塩、バターを加えて軽く 混ぜ、Bを加えて手ですくい 上げるように混ぜて全体に 水分をいきわたらせ、 練らないようにまとめる。

バターの塊が残っている 状態で約15cm角に整え、 ビニールかラップに包み、 冷蔵庫で約1時間以上休ませる。



ように打ち粉をしながら、 横幅はそのままで縦45cmに のばし3つ折りにする。





再度のばして3つ折り、 4つ折りをくり返し、 冷蔵庫で約30分以上休ませる。











べたつく場合は冷蔵庫で 種類により焼けかたが変わるため こまめに休ませてください 様子を見ながら焼いてください。

62



### 辻調グループ校 **.†5U j i** 大庭先生のアドバイス

#### ●生地作りのコツ

小麦粉を加えるときに温度が 低いと生地のふくらみが悪く なります。徐々に温度を上げる のではなく、バターを溶かし、 よく沸とうさせてから粉を加え、 一気に熱と水分を与えるのが コツです。また、生地が冷めな いうちに手早く作業すると絞り 出しやすく、焼いたときの熱の 伝わりも早くて、ふくらみが よくなります。


#### ドアを開けずに焼こう

オーブンの中で、生地は風船の ようにふくらんできます。 これは熱せられて膨張した蒸気 が中から生地を押し広げている ため。ここで生地がまだ柔らか いうちにオーブンのドアを開け ると、庫内温度が下がって生地 がしぼんでしまうことがありま す。生地の割れ目の中まで焼き 色がつくまで、ドアを開けずに 焼きましょう。

........

### 生地を絞り出す

角皿にアルミホイルを敷き、 バターを薄くぬる。 (前後の穴はふさがない) 生地を絞り出し袋に入れて、 図のように直径5cmの 大きさに絞り出す。



#### 焼く

予熱完了後、すばやく角皿を下段に入れる。 (2段のときは波角皿、角皿を上下段に)

■ ・加熱時間の目安

完了後 スタート



約30分

(2段のときは:約35分)

## カスタードクリームを詰める

焼き上がったら、すぐにアルミホイルからはずして、 あみなどにのせて冷ます。 上から1/3に切り込みを入れ、クリームを詰める。

●手動のときは⇒ヒーター加熱のみ。 スチームが出ないため、庫内に入れる前に生地の表面 に霧を吹く。

(190℃予熱ありで 1段のとき:約25~35分 2段のとき:約30~40分)

#### レンジで作るシュー種

[レンジ] 簡単に電子レンジで作れます。(12個: 角皿1皿分)

深めの耐熱性ボールにA(バターと水)を入れ、ふたなしで庫内中央に置き、

「レンジ」600Wで約2~3分加熱し、十分に沸とうさせる。

加熱後、よくかき混ぜ、薄力粉60gを加えてさらによく混ぜる。

- 2 ふたはしないで「レンジ」600Wで約30秒~1分、途中で混ぜながら加熱し、よく混ぜる。 溶き卵1個分を加え、ボールの周囲にタネがつかなくなるまで混ぜる。 さらに少しずつ卵を加えて混ぜる。(加える卵は3個分が目安です)
- 3「自動メニュー 27:シュー」で焼くときは、仕上がり〈弱〉で。 手動で焼くときは、生地の表面に霧を吹き、「オーブン1段」190℃、予熱ありで 約25~30分下段で焼く。(予熱時間約8分)



卵は入れすぎないようにしましょう

なべで作るよりも少し固めの仕上がりにします。木べらですくって ひとかたまりにゆっくりと落ち、その先が逆三角形にとぎれるのが目安です。

- ●ボールは大きめのものを使いましょう 沸とうしたバターと水を混ぜるときや、卵を混ぜるときなどに作業がしやすくなります。
- ●バターは室温にもどし、小さく切りましょう 冷たかったり大きかったりすると、レンジ加熱のとき庫内で飛び散ることが



#### 材料(12個:角皿1皿分)

シュー皮 A 「バター ………60g (1cm角に切り、室温にもどす) | 水 ………1/2カップ 薄力粉(ふるう) ………60g 卵 ……M寸3個 (正味150g) (室温にもどしておく) ※生地の固さは卵の量で加減して ください。 中身

カスタードクリーム ………適量 (P.52)

#### 使用する付属品

角皿 (下段)



波角皿/角皿 (上下段)



- ●2段で焼くときは、 材料を2倍にしましょう
- ●スチームが出るので霧吹きは いりません

#### [自動メニュー 24:シュー]

#### 生地を作る

なべにAを入れて火にかけ、バターが完全に溶けて 勢いよく沸とうしたら火を止め、ふるった薄力粉を 一気に加えてよく混ぜ、なめらかなひとかたまりにする。

手早く全体を混ぜながら、 再び中火にかけて加熱する。 生地がなべ底でうっすら 膜状になったら火からおろす。



溶きほぐした卵をまず半量 加えてなめらかになるまで よく混ぜる。残りの卵は さらに半量ずつ加えてその つどよく混ぜ、木べらで 持ち上げて生地が帯状になめ らかに落ちるくらいの

固さに調整する。(卵が残ることもあります)

### 予熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。



自動24(1段) あたため (予熱時間:約14分)

(2段のときは「自動24(2段)」にする)



64

(直径20cmのアルミ製 シフォン型1個分) 卵黄 ………M寸5個分 砂糖 (ふるう) ······130g サラダ油 ……80ml 水 ………1/2カップ バニラエッセンス ………少々 (またはバニラオイル) 卵白 ……M寸7個分

※フッ素加工の型では生地が すべり、上手に焼けない場合が あります。

薄力粉 (ふるう) ……150g

#### 使用する付属品

角皿 (下段)



#### アドバイス

17cmの型で焼くときは 材料は、卵黄M寸3個分、砂糖65g、 ╎油40ml、水¹/4カップ、 、バニラエッセンス少々、 卵白M寸4個分、薄力粉75g。 | 「オーブン1段| 170℃、 🎍 予熱ありで約35〜45分、 下段で焼きます。

#### [自動メニュー 23:シフォンケーキ]

#### 卵黄を泡立てて、粉を加える

ボールに卵黄と砂糖1/2量を入れ、泡立て器で 白っぽくなるまで混ぜる。

油を少しずつ加えてもったりするまで混ぜる。 さらに水を少しずつ加えて分離しないように混ぜる。 バニラエッセンスを加え、混ぜる。

薄力粉を一度に入れ、粉が混ざるまで泡立て器で混ぜる。

#### 予熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。

自動メニュー 出力 ▼温度





自動23 **あたため** (予熱時間:約10分)

### メレンゲを作り、生地を合わせる

別のボールに卵白と残りの砂糖を入れ、 ツノが立つまでしっかり泡立ててメレンゲを作る。 (ボールを斜めにしても流れないようになるまで泡立てる) 粉を加えた卵黄にメレンゲ1/3量を入れ、 泡立て器でメレンゲが消えるまで、練らずにさっくり 混ぜ、残りのメレンゲ1/2量を加えて混ぜる。 混ぜた材料を残りのメレンゲに加え、ゴムべらで生地が 均等に混ざるまで練らないように、卵白のかたまりが 消えるまでしっかり混ぜる。 ケーキ型に生地を高い位置から流し込み、 型をトントンとたたいて、粗い気泡を抜く。

### 焼く

予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。

完了後 スタート



あたため ・加熱時間の目安 約55分

焼き上がったら、すぐに型を逆さにして冷ます。 パレットナイフを型と生地の間に入れ、 型をひっくり返して生地を取り出す。

●手動のときは ⇒

「オーブン1段|170℃、

予熱ありで約50~60分。 ●紙型で焼くときは➡ 手動の目安時間より長めに 設定し、様子を見ながら 焼きます。

### オ料に加えてアレンタ



薄力粉………150g 抹茶 ………大さじ1 -緒にふるう

## ココアシフォンケーキ



薄力粉 ·······150g ココア ………大さじ1 一緒にふるう

材料(1本分:角皿1皿分) 卵 ……M寸4個 (正味200g) 砂糖(ふるう) ……80g バニラエッセンス ………少々 (またはバニラオイル) 薄力粉(ふるう) ……80g バター ·····25g (「レンジ」700Wで約20秒加熱) ホイップクリーム ………適量 お好みのフルーツ ………適量 硫酸紙(またはグラシン紙など) ※四隅に切り込みを入れる

#### 使用する付属品

角皿 (下段)



●2段で焼くこともできます。 波角皿、角皿を上下段に入れ、 「オーブン2段」180℃、 予熱ありで約18~23分 焼きましょう

焼きムラが気になる場合は、 残り時間約6分に、上下段を 入れ替えてください。 (熱いのでやけどに注意)

紙はぬれぶきんで湿らせると、 はがれやすくなります

#### [オーブン]

#### 予熱する

■1段 ■2段

オーブン /発酵 180℃ <mark>あたため</mark> スタート

(予熱時間:約8分)

1回押す

## 生地を作る

いちごのショートケーキの要領で、 卵と砂糖を泡立てる。 → P.69 バニラエッセンスを加えて混ぜる。薄力粉を全体に ふり入れて底からすくい上げるようにして粉が見えなく なるまで混ぜる。溶かしておいた熱いバターを全体に 散らすように加え、手早く混ぜる。

## 焼く

硫酸紙(グラシン紙)を敷いた角皿に生地を流し入れて 平らにし、角皿を軽くたたいて粗い気泡を抜く。 予熱完了後、下段に入れる。

**予熱** • 設定時間 完了後 約13~18分 ▼ スタート



### 巻く

あら熱をとり、焼けた面を下にして固く絞った ふきんにのせて紙をはがす。

向こう側約2cm残してホイップクリームとフルーツを のせ、手前から巻く。巻き終わりを下にして しばらくなじませる。



(直径18cmの金属製丸型 [底が抜ける型] 1個分)

#### ビスケット地

甘みの少ないビスケット ……50g (またはクラッカー/めん棒で細かく砕く) バター ······40g (「レンジ | 700Wで約40秒加熱)

#### 中身

クリームチーズ ………200g (室温にもどす)

卵 ……M寸2個(正味100g) 砂糖 (ふるう) ·····50g A 「 コーンスターチ ………20g

レモンの皮 ………1/4個分 (すりおろす)

レモン汁 ………大さじ1~2 生クリーム、牛乳…各大さじ2

#### 飾り

B 「あんずジャム……大さじ1 水 ………大さじ1/2 (合わせて「レンジ | 700Wで

約20秒加熱) 硫酸紙(グラシン紙)

#### 使用する付属品

角皿(下段)



#### [オーブン]

## ビスケット地を作る

ビスケットをビニール袋に 入れて、めん棒で細かく砕き、 溶かしたバターに混ぜる。 ケーキ型の底に敷きつめ、 冷蔵庫で冷やして固める。



#### 牛地を作る

クリームチーズをなめらかになるまでよく練る。 ※クリームチーズが固い場合は、右ダイヤルで 20℃に合わせて加熱します。

クリームチーズは室温で柔らかくしてから練ると、 口当たりよく、ふっくら仕上がります

なめらかにしたクリームチーズにAを加えて 十分に混ぜる。

別の容器に卵を溶き、砂糖を加えてよく泡立てて クリームチーズの生地と合わせて混ぜる。

#### 予熱する

■1段 ■2段



180℃ **あたため** スタート



(予熱時間:約8分)

1回押す

### 焼く

ビスケット地を敷いたケーキ型の内まわりに、 硫酸紙(グラシン紙)を巻いて中身の生地を流し込み、 表面を平らにする。

予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。





## 仕上げる

焼き上がったら、すぐに硫酸紙(グラシン紙)と ケーキの間にナイフを入れ、冷蔵庫で冷やす。 型から出し、硫酸紙(グラシン紙)をはずす。 Bをチーズケーキの表面にぬって仕上げる。



#### 材料

(約20×8cmの金属製 パウンド型1個分) バター (室温にもどす) ····· 120g

砂糖 (ふるう) ······120g レモンの皮 ………1/4個分

(すりおろす)

卵 ……M寸2個 (正味100g) ラム酒 ………小さじ1 牛乳 ………大さじ1

A | 薄力粉 ………140g ベーキングパウダー …小さじ1/2 L(合わせてふるう)

洋酒漬けドライフルーツ ……200g 硫酸紙 (グラシン紙)

#### 使用する付属品

角皿(下段)



- ●型の内側に薄くバターをぬり、 硫酸紙(グラシン紙)を敷きます。
- ●2個なら1個分と同じ温度、約60 ~70分で焼くことができます。 様子を見ながら焼いてください。

#### [オーブン]

#### 予熱する ■1段

■2段



(予熱時間:約6分)

1回押す

### 生地を作る

ボールにバターを入れ、なめらかなクリーム状に なるまで泡立て器で混ぜる。

砂糖、レモンの皮を加え、空気を抱き込ませるように、 白っぽくなるまで混ぜる。

溶きほぐした卵を少しずつ加えて混ぜる。ラム酒、牛乳 を全体に散らすように入れて混ぜる。

Aを一度に加えて混ぜ、なめらかな状態にする。 洋酒漬けドライフルーツを全体に混ぜ合わせる。 型に生地を入れ、タオルの上でトントンとたたいて 表面を平らにする。

## 焼く

型をのせた角皿を、下段に入れる。

**予熱** • 設定時間 完了後 約55~65分 🖊 スタート



途中、表面に焼き色が付きだしたら、 水でぬらしたナイフで中央に切り込みを入れる。 (熱いのでやけどに注意)



## 辻調グループ校 <u>.**†5**U j i</u> 大庭先生のアドバイス

●生地作りのコツ

混ざりにくい油分(バター)と水分(卵)をどう混ぜるかは、材料の温度がポイントです。バターと卵は室温 にしておいてください。卵が冷たいとバターが固くなり、混ざりにくくなります。寒い季節にはバターを より柔らかめにしましょう。

●洋酒漬けドライフルーツについて

お好みのドライフルーツで洋酒漬けドライフルーツを作ってみましょう。 ドライフルーツは適度な大きさに刻み、最低2、3日は洋酒に漬けておきます。保存は冷蔵庫で。



### 辻調グループ校 **.†5 U j i** 大庭先生のアドバイス

#### ●卵の泡立てのコツ

- ●湯せんであたためるとより 泡立ちやすくなります。 ただし、あたたかい状態で できる泡のきめは粗く不安定 です。人肌にあたたまったら 湯せんからはずし、きめ細かい 安定した状態になるまで しっかり泡立て、熱を取ること が大切です。
- ●ハンドミキサーを使わずに手 で泡立てる場合は、ボリューム が出にくいので湯せんに かけたままで泡立てます。 ボリュームが出てきたら湯せん からはずし、熱が取れて きめ細やかな泡になるまで 泡立てましょう。

#### ●砂糖について

上白糖で作るスポンジは 焼き色がよく、しっとりとした カステラ風に焼き上がります。 てんさい糖を使ったり、砂糖の 量を減らしてその分をハチミツ、 メープルシロップなどに 代えると、また違った風味が 楽しめます。

#### 

●手動のとき、紙型で焼くときは → 「オーブン1段 | で、下記を 参考に様子を見ながら焼く。

型(直径)	温度	予熱	時間
15cm			約25~35分
18~19cm	160℃	あり	約30~40分
21cm			約35~45分

泡立て器の場合は、湯せんであたためながら、 ボリュームが出てくるまで泡立て、湯せんから はずして熱が取れるまでしっかり泡立てる。

きめ細かくつやのある状態に なったらヘラに持ち替え、 薄力粉を全体にふり入れて 底からすくい上げるように して粉が見えなくなるまで 混ぜる。



溶かしておいた熱いAを全体に散らすように加え、 手早く混ぜる。

#### 焼く

生地を高い位置から ゆっくりと流し入れる。 (泡を均一にするため) 型を軽くたたいて 粗い気泡を抜く。



型を角皿にのせ、予熱完了後、すばやく下段に入れる。

# 完了後 スタート



あたため・加熱時間の目安 約27分

きれいな焼き色がつき、中央 を指先でさわってみて弾力が あれば焼き上がり。 (または竹串を刺してみて、 生地がついてこなければ よい)



### 仕上げる

型ごと20~30cmの高さから落とし、焼き縮みを防ぐ。 型から出して底を上にしてあみにのせ冷ます。 (あら熱が取れたらビニール袋へ)

生クリームにBを加え、冷やし ながらツノが立つぐらいまで 泡立てる。



スポンジ生地は底から2cm 厚さで2枚切る。

1枚目の生地にCのシロップの半量をぬり、泡立てた 生クリームをぬる。縦半分に切ったいちごを並べ、 2枚目の生地をかぶせて残りのシロップをぬる。 表面全体に泡立てた生クリームをぬる。 残りのクリームといちごで飾る。



#### 材料

(直径18cmの金属製丸型1個分) スポンジケーキ生地 卵 ……M寸3個 (正味150g) 砂糖(ふるう) ······90g 薄力粉(ふるう) ………90g A 「牛乳……小さじ2 バター ·····15g バニラエッセンス ………少々 (またはバニラオイル) ホイップクリーム 生クリーム ……2カップ B 「砂糖 ………大さじ4~6 | バニラエッセンス ………少々 シロップ C 「砂糖……大さじ2 | 水 ………大さじ4 (合わせて「レンジ」700Wで約20秒加熱) ブランデー (Cと合わせる) …大さじ2 いちご (縦半分に切る)……適量 ケーキ型

#### 使用する付属品

角皿(下段)



●ケーキ型の内側に薄くバターをぬり、 硫酸紙(グラシン紙)を敷きます。

硫酸紙(またはグラシン紙など)

#### [自動メニュー 22:スポンジケーキ]

### 生地を作る①

深めの耐熱容器にAを入れ、ラップまたは ふたをして、庫内中央に置く。



設定時間

約30~50秒

ボールに卵を溶きほぐして 砂糖を加え、混ぜながら 湯せんにかける。 指先を入れて あたたかく 感じたら(約35~40℃)、 湯せんからはずす。



予熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。





自動22 あたため スタート



(予熱時間:約10分)

## 生地を作る②

湯せんした卵に バニラエッセンスを加え、 あたたかいかいうちに ハンドミキサーの高速で しっかり泡立てる。 ボリュームが出て、生地を 垂らして文字が書けるぐらい



になれば、低速にして熱が取れるまで泡立てる。

#### パン作りのコツ

#### ■材料は正確にはかりましょう

#### ■こね上げ温度が大切です

こね上がったときの生地が最適温度になるように、室温や粉の温度に応じて水の温度を調節しましょう。

#### ●こね上げ最適温度の目安

バターロール、食パン:27~28℃

フランスパン:24℃

#### ●高すぎるとき

ボールを2重にし、 下のボールに水を 入れて生地を冷やす。



●低すぎるとき

ぬるま湯で湯せんに して生地をあたためる。



●発酵しすぎ

生地が沈む。

(パサついたパンになる)

指穴の周囲にしわができ、

#### ■発酵は温度と時間に注意が必要です

「発酵 | 機能を使います。 → P.30

スチーム使用のため、ラップや霧吹きはいりません。

#### ●発酵設定温度の目安

30℃	フランスパンなど		
35℃	バターロール、食パンの1次発酵など		
40℃	バターロール、食パンの2次発酵、ピザ生地の発酵など		
45℃	温度が上がりにくいとき		

#### ●時間について

生地のこね上げ温度が低い場合は長く、高い場合は短くなります。 レシピの時間を目安にし、発酵具合に合わせて加減してください。

#### ■発酵具合を確かめましょう (フィンガーテスト)

1次発酵後、指に粉をつけて生地に穴をあけ、発酵具合を確かめます。


#### ●発酵良好(完了)

生地が2~2.5倍に膨らみ、 指穴がそのまま残る。

#### ●発酵不足

(固く、重いパンになる) 生地の膨らみが小さく、 指穴がすぐにもどる。

→1次発酵の時間を追加



※室温や生地のこね上げ温度が高いと、発酵しすぎる場合があります。 発酵時間を短くして調節しましょう。

※失敗した生地は、ピザ生地や揚げパンに利用しましょう。

## (「フランスパン」のつづき)

#### 30℃で二次発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。

左の写真のように角皿にキャンパス地を敷いて、 閉じ目を下にして生地を並べ、下段に入れる。



牛地

キャンパス地

6cm 6cm



1回押す

発酵終了後、板など使って、キャンパス地ごと台に取り出し、生地 が乾燥しないようにビニールをかけ、25~30℃のところに置く。

### 角皿を入れて予熱する

生地は入れないで、角皿を下段に入れる。

自動メニュー 出力 ▼ 温度



自動18 🄰 💆 (予熱時間:約28分)

### 切れ目を入れる

準備していた板を使って、生地を閉じ目が下になるようにオーブン シートトに移す。

水でぬらしたカミソリで、図のように切れ目を入れる。

●バゲットの場合:中央に1/3くらい

重なるように切る。



●プチパンの場合:カミソリで一文字に

切り、はさみで十字 になるよう真ん中を チョンと切る。

(切れ目は浅く入れる)



●ブールの場合 : #字状に切る。

### 焼く

予熱完了後、お手持ちのミトンなどをはめた手で、角皿を取り出す。 板を使って、オーブンシートごとすばやく生地を角皿に移し、 下段に入れる。





あたため 加熱時間の目安

約23分

冬は「発酵」機能を使いましょう 給水タンクに満水まで水を入れる。 ラップをかけずに、生地をのせた角皿を 下段に入れる。

■1段 ■2段



1回押す

●ときどき庫内温度をはかり30℃に なったら、「取消」ボタンを押し庫内に しばらくおいておきましょう。

#### 生地をこねる

生地をひとつにまとめ、打ち粉をした台に移す。 手のひらに体重をかけて小さく円を描くようにこね、 ときどき生地を低い位置から台にたたきつけ、 約8~10分こねる。

※少しムラがあっても、弾力が出て、指で薄く のばせるようになればこね上がり。 (生地の温度は約24℃が適温です)

#### 一次発酵させる(1回目)

油をぬったボウルに生地を入れてラップをかけ、 25~27℃の場所に約2時間おく。(生地の温度を はかり、27℃になっていなかったら、もう少しおく) 生地温度が27℃で、大きさが約2倍になったら、 粉をつけた指で押してみて、穴がふさがらなかったら 発酵完了。 → P.70

#### ガス抜きする

生地を丸め直して、軽くガスを抜く。 (ガスを抜きすぎないように)

一次発酵させる(2回目)

1回目と同様の要領で、生地温度が27℃で大きさが 2倍になるまで約1時間おく。

休ませる (ベンチタイム) スケッパーで生地を2分割し、 切り口を中に包み込むように 短い棒状にまとめる。 深めの容器に入れ、ふたをし、 室温で約30~40分休ませる。



### 成形する

打ち粉をした台に生地を移し、手の腹で押さえ平らに して、1/3のところで折り、手の腹で閉じ目を押さえる。 反対側からも同様に折り、閉じ目を押さえる。 さらに閉じ目で二つに折りこみながら、親指で生地を 入れこむ様にして、もう一方の手首を立てて新たな 閉じ目を押さえる。もう一度、同様に生地を二つに折る。 (あまり押さえつけず生地を大きくふんわり扱います) 閉じ目を下に、台の上で転がすように30cmにのばす。 (ブール:生地を2等分して、閉じ目を下で丸める) (プチパン:生地4を等分して、閉じ目を下で丸める)





#### 発酵・焼き上げ

(ヒーター+スチーム加熱)

(約30cmバゲット2本分) フランスパン専用粉 ……280g ドライイースト ……小さじ1弱 (予備発酵不要のもの) モルトパウダー ……小さじ1/4 塩 ……小さじ1 水 ······165~175ml レモン汁 …………小さじ1

# 使用する付属品

角皿 (下段)

準備するもの 棒温度計

もので可)

キャンパス地 オーブンシート (角皿の大きさに切る) カミソリ スケッパー ビニール袋 生地をいためないように角皿に 移動させる板 (幅30cm段ボールに紙を巻いた

#### [自動メニュー 18: フランスパン]

- ●「パン作りのコツ」を参照してください。 P.70
- ●モルトパウダーやレモン汁は少量でイーストの 働きを助けます。入れ過ぎに注意しましょう。 (フランスパン専用粉、モルトパウダーは製菓 材料店等で購入できます)
- ●こねあがり温度が24℃になるように材料の 温度を室温で調節をしてください。
- ●夏場は粉を冷蔵庫で冷やしておくとよいでしょう

#### 材料を混ぜる

ボールに水、塩、レモン汁 を入れて混ぜる。 塩が溶けたらフランスパン

専用粉、モルトパウダー、 ドライイーストを入れ、 ひとつにまとまるまで手で

混ぜる。

※機械でこねる場合は水を少なめに。





ヒーター+スチーム加熱 焼き上げ ヒーター加熱



(12個:波角皿/角皿2皿分)

パン生地

バターロールの生地 → P.77

クッキー生地

薄力粉 ……210g ベーキングパウダー ……小さじ1 バター ······100g 砂糖 ······80g 卵 ……M寸1個 (正味50g) バニラエッセンス …………少々 グラニュー糖 …………少々 ※バターロール12個分の生地で、 メロンパンを6個ずつ、2段に

使用する付属品

波角皿/角皿 (上下段)



●パン作りのコツ**→** P.70

分けて焼き上げます。


焼きムラが気になる場合は 残り時間約5分で、 波角皿/角皿の上下段を 入れ替えてください (熱いのでやけどに注意)

#### [オーブン]

#### クッキー生地を作る

バターロールの要領でパン生地を作る。 → P.77 クッキー (➡ P.57) の要領で生地を作り、 ラップで包んで冷蔵庫で約20分休ませる。 パン生地を12等分にして丸め、ラップをかけ 約10分休ませる。

クッキー生地を12等分して丸め、直径約10cmの 円形にのばし、パン生地にかぶせて形を整える。



#### 丸めたパン生地

皿などに入れたグラニュー糖の上に クッキー生地を下にして置き、まぶしつける。 スケッパーか包丁の背で格子の筋をつける。 油(分量外)を薄くぬった波角皿と角皿2枚に6個ずつ並べる。

#### 40℃で二次発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。

波角皿、角皿を上下段に入れる。 ■1段

■2段

40℃ ・設定時間 約20~40分



2回押す

波角皿と角皿を取り出す。

#### 210℃に予熱する

■1段

オーブン 210℃ **あたため** スタート

(予熱時間:約10分)

2回押す

#### 190℃で焼く

予熱完了後、波角皿と角皿を上下段に入れる。

」**′税** 190℃ ・設定時間 約12~17分



#### (12個:波角皿/角皿2皿分) バターロールの生地 → P.77

ドリュール ………適量

焼き上げ ヒーター加熱

(ヒーター+スチーム加熱)

中身

材料

あずきあん ………360g ※バターロール12個分の生地で、 あんぱんを6個ずつ、2段に 分けて焼き上げます。

# 使用する付属品

波角皿/角皿 (上下段)



●パン作りのコツ⇒ P. 70

●あんは水分の少ないものを 使ってください

水分が多いほど、焼いた ときに空洞ができやすく なります。

焼きムラが気になる場合は 残り時間約5分で、 波角皿/角皿の上下段を 入れ替えてください (熱いのでやけどに注意)

ドリュールをぬったあと、 表面にくるみやごまを飾って 焼いてもよいでしょう

#### [オーブン]

#### 生地を作る

バターロールの要領で作る。 → P.77 一次発酵後、生地を取り出し、 包丁かスケッパーで、12個に分ける。 小さく丸めてラップをかけ、約15~20分休ませる。

#### 生地にあんを包む

円盤型にした生地に、 あんを30gずつのせて包み込む。



#### 二次発酵させる

波角皿と角皿に薄く油をぬり、 つなぎめを下にして6個ずつ並べる。

軽く押さえてやや平らにし、 中央を指で押さえて、へそをつける。

バターロールの要領で二次発酵させる。

#### 210℃に予熱する

2回押す

オーブン 210℃ **あたため** /発酵 スタート

(予熱時間:約10分)

#### 190℃で焼く

予熱完了後、波角皿と角皿をすばやく上下段に入れる。

**予熱** 完了後 190℃ \* 設定時間 約12~17分 \* あたため





#### 辻調グループ校 .**†5U** j i 浅田先生のアドバイス

●記録を残して上手になろう パンを上手に作ろうと思えば 何回も練習するしかありません が、そのときに細かく記録を つけておくことが次につながっ てきます。

その日の室温、仕込み水の温度、 生地のこね上げ温度、発酵温度、 時間などです。

おいしくできたなら記録通りに、 よくなければ修正するという ことをくり返すうちに、思う ようなパンの焼き上げができる ようになります。

#### ●生地をこねている途中で 休んでも大丈夫

最初から最後まで休みなくこね るのはとても大変。特に後半は 生地の弾力が増すのでより力が 必要になります。

疲れたら、そのときは休んでも かまいません。生地が乾かない ように注意すれば、3~5分程度 は休憩しても大丈夫。生地も 休ませることで弾力がゆるみ、 こね上げやすくなります。

**>>>>>>>>>>** 

2段で焼くとき、焼きムラが 気になる場合は残り時間約5分で、 波角皿/角皿の上下段を入れ替え てください

(熱いのでやけどに注意)

#### 35℃で一次発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。

生地を入れたボールをラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。

■2段



1回押す

生地が発酵して、2~2.5倍にふくらんだら、 指に粉をつけて、中央を押し、指穴がそのまま残ればOK。 (発酵終了時の生地温度の目安は、約30~35℃)

# ※発酵については → P. 70

生地を休ませる

生地を包丁かスケッパーで、12個に 分ける。※手ではちぎらない。 小さく丸めて、ラップをかけ 約15~20分休ませる。 生地を水滴状に成形して、ラップを



成形する

生地を、めん棒で細長い三角形に のばす。

かけ、さらに約15~20分休ませる。

生地の端を手前に引っぱるように して、くるくる巻き、薄く油を ぬった角皿に並べる。



40℃で二次発酵させる

角皿を下段(2段のときは波角皿、 角皿を上下段) に入れる。



■2段

オーブン /発酵 40℃ ・設定時間 約30~ 44 約30~40分



1回押す

(2段のときは2回押す)

発酵終了後、角皿ごと生地を取り出し、ドリュールを

#### 210℃に予熱する

■1段 ■2段

210℃ | attbox | 39-1



(予熱時間:約10分)

1回押す (2段のときは2回押す)

#### 190℃で焼く

予熱完了後、角皿をすばやく下段(2段のときは 波角皿、角皿を上下段)に入れる。

完了後

190℃ ・設定時間

約12~16分 79-1





#### ヒーター+スチーム加熱 焼き上げ ヒーター加熱

材料(約12個:角皿1皿分)
強力粉280g
ドライイースト大さじ1/2
(予備発酵不要なもの)
A [ 砂糖 ······36g
塩小さじ1弱
卵L寸1/2個(正味30g)
牛乳······80m
バター35€
ドリュール
卵1/2個分
塩少々
※材料を2倍にして、24個分作る
こともできます。

++炒 (//b10/四, ク. 四1 四八)

#### 使用する付属品

角皿 (下段)



波角皿/角皿 (上下段)



#### [オーブン]

#### 材料をまぜる

ボールに強力粉とドライイースト、 Aを入れて混ぜる。

# 生地をこねる

材料をひとまとめにしてこね板に出す。 (手についてこなくなるまで) こすりつけるようにして、ひとまとまり になるようによくこねる。

たたきつける、こねるを くり返して生地をまとめる。 生地がまとまったら、 バターを2~3回に分けて加え、 再びひとまとまりになるように こねる。

たたきつける生地の

くり返したたきつけ、

なったら、こね上がり。

面を変えながら、

十分にこねる。

(約10分間)














77



■追加加熱するときは P.15 (2段のときは:約15~20分)

ヒーター+スチーム加熱 焼き上げ ヒーター加熱



(約26cm×12cmの食パン型 1個・2斤分) 強力粉(ふるう) ……560g ドライイースト(予備発酵不要のもの) ………小さじ3 砂糖 ……大さじ3 塩 ……小さじ2 スキムミルク ………17g 7k ·····380~400ml バター .....28g 溶かしたバター ………少々 (焼いたあと、表面にぬる)

#### 使用する付属品

角皿 (下段)



●パン作りのコッ⇒ P.70

#### [オーブン]

#### パン生地を作る

バターロールの要領で生地を作る。 **→** P.77 スケッパーか包丁で生地を2等分し、なめらかな面を 表にして丸め、ラップをかけて約20~30分休ませる。

#### 成形する

生地をめん棒で横25cm、 縦18cmくらいにのばし、 手前から巻く。 平らにのばし、再度巻いて 丸いうず巻き状にする。 油をぬった食パン型に 巻き終わりを下にして入れ、 表面を落ちつかせる。





#### 40℃で二次発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。 型を角皿にのせ、下段に入れる。

■2段

40℃ \* 設定時間 約50~70分



1回押す

※発酵は表面が型より はみ出さない程度まで。 発酵終了後、角皿ごと取り出す。



#### 予熱する

■1段 ■2段

190℃ **あたため** 

(予熱時間:約8分)

1回押す

# 焼く

予熱完了後、角皿にのせ下段に入れる。

予熱 ・ 設定時間 完了後 約35~45分 🔻 🛪 🔻



#### 



# ジャーマンポテトピザ

生地に薄くマヨネーズをぬり、ゆでておいた じゃがいも、グリーンアスパラを並べ、 ベーコン、チーズをのせて焼く。 仕上げに、お好みでマヨネーズをかける。


### 照り焼きチキンピザ

生地に薄く照り焼きソースをぬり、 照り焼きチキン、コーン缶、チーズをのせて焼く。 仕上げに、きざみのりを飾る。

# シーフードピザ

生地にホワイトソースをぬり、 かにのほぐし身、ロールいか、むきえび、あさりの水煮など お好みのシーフードをのせ、周囲にブロッコリーをのせる。 チーズをのせて焼く。

#### ヒーター加熱



材料 食パン(6枚切り) ……1~2枚

使用する付属品 角皿 (下段)



#### [オーブン]

#### 角皿を入れて予熱する

パンは入れないで、角皿を下段に入れる。

■1段 ■2段

1回押す

オーブン /発酵 250℃ **あたため** スタート (予熱時間:約14分)

# 焼く

予熱完了後、角皿の中央にパンを寄せて置く。 (熱いので、やけどに注意)

予熱 • 設定時間 完了後 約5~7分

焼き上げ ヒーター加熱

ヒーター+スチーム加熱



# 材料(直径25cm 丸型1枚分)

A 薄力粉130g
ドライイースト小さじ2/3
(予備発酵不要のもの)
スキムミルク小さじ11/3
塩小さじ1/2
└ 砂糖大さじ2/3
バター(室温にもどす)10g
ぬるま湯(約40℃)75ml
具
たまねぎ(薄切り) 中1/4個(50g)

マッシュルーム(缶詰 薄切り)…30g サラミソーセージ(薄切り) …10枚 ピーマン(薄切り)……1個 ナチュラルチーズ(ピザ用)…100g ピザソース (下記)……適量 ※ケチャップでもOK。

#### 使用する付属品

角皿 (下段)



波角皿/角皿



\*(市販の直径15cm1枚分) ! 「オーブン1段|230℃、 予熱あり、下段で約8~13分。

#### [オーブン]

#### 生地を作る

ボールにA、バター、ぬるま湯を入れ、バターと粉を すりつぶすように混ぜ、なじんだら全体を手早く混ぜる。 ボールや指についた生地もとってまとめ、 生地のまわりをならしながら丸くまとめる。

#### 40℃で発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。

油をぬったボールに生地を入れる。 ラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。

■2段

40℃ ・設定時間



1回押す

終了後、角皿ごと生地を取り出す。 (発酵後の生地の大きさはあまり変わりません)

# 予熱する

■1段 ■2段



オーブン /発酵 220℃ あたため スタート



(予熱時間:約12分)

1回押す(2段のときは2回押す)

#### 生地をのばして具をのせる

軽く粉をふった台に生地を移し、 めん棒で直径約25cmにのばす。 油を薄くぬった角皿に移して、形を丸く整える。 (角皿一面にのばすとうまく焼けない) ふちを少し残してピザソースをぬり、 具を並べてチーズをのせる。

#### 焼く

予熱完了後、角皿を下段に入れる。

完了後 約12~17分 ▼ スタート



(2段のときも:約12~17分)

# ピザソース

ホールトマト ……1缶 (400g) たまねぎ (すりおろす) …1/4個 (50g) にんにく (すりおろす) ………1片 オレガノ、塩、こしょう …各少々

#### [レンジ]

#### ( レンジ加熱 )

- 1 耐熱容器に粗くきざんだホールトマトと、たまねぎ、 にんにくを入れる。
- 2 ふたなしで庫内中央に置き、「レンジ」700W、約13~18分 (途中で2~3回かき混ぜる)
- 3 オレガノ、塩、こしょうで調味する。



#### 発酵・焼き上げ

<b>##</b> (古仅000mm 0##八)
材料(直径25cm 2枚分)
強力粉60g
薄力粉60g
ドライイースト小さじ1
(予備発酵不要のもの)
塩小さじ1/2
砂糖ひとつまみ
オリーブオイル大さじ11/2
牛乳 ······60m
具(1枚分)
モッツァレラチーズ100g
- (lcm角に切る)
バジルの葉適量
ピザソース大さじ2
※1枚分は材料を半量にします。
アルミホイル
(角皿の大きさに切る)
(/ 1

#### 使用する付属品

角皿 (下段)




- ●生地は力をかけながら薄く のばすのがコツです
- のばした生地を予熱した角皿 にすばやく移すときれいに ふくらみます。
- ●続けてもう1枚焼くときは 最初から操作しましょう 庫内温度により、予熱時間 が変わります。

#### [自動メニュー 16: クリスピーピザ]

#### 生地を作る

ボールに生地の材料をすべて入れ、 よく混ぜる。




#### 40℃で発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。

油をぬったボールに生地を入れ、 ラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。

■2段







(発酵後の生地の大きさはあまり変わりません) 生地を取り出し、ガス抜きをして2等分にし、 丸くまとめ、ラップなどをかけて約15分休ませる。

# 角皿を入れて予熱する

生地は入れないで、角皿を下段に入れる。

自動メニュー 出力 ▼ 温度





自動16 あたため (予熱時間:約28分)

#### 生地をのばして具をのせる

アルミホイルに生地を移し、直径約25cmにめん棒で のばし、形を丸く整える。

フォークで数か所つつき、ふちを少し残して ピザソースをぬって、モッツァレラチーズをのせる。

# 焼く

予熱完了後、ドアを開けたらできるだけすばやく 角皿にアルミホイルごとピザ生地をのせ、下段に入れる。 (熱いのでやけどに注意)





あたため ・加熱時間の目安 約6分

焼き上がったら、熱いうちにバジルの葉をのせる。 ●手動のときは➡「オーブン1段」320℃、 予熱ありで約3~5分。

#### レンジ加熱



材料 (4~5人分)

五穀 ………合わせて50g (もちあわ、ひえ、もちきび、 そばの実、押し麦など) 米 ·············0.36L (2合) zk ......380ml

- ●季節やお米の種類によって 炊きあがりが異なります。
- ●水量はめやすのため、お好みで 加減を。

#### [レンジ]

#### 米を水につける

米は洗い、五穀は茶こしなどで水洗いする。 耐熱容器に入れて、1時間水につける。

#### 炊く

米を入れた耐熱容器にふたをして、庫内中央に置く。



レンジ 700W ・設定時間 .: 約6~7分





約15~16分



炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らす。

# 赤 飯

#### レンジ+スチーム加熱



#### 材料(4人分)

もち米0.36L (2合)
あずき40g
(市販の赤飯用水煮あずきでもOK)
あずきのゆで汁11/2カップ
ごま塩少々

#### [レンジ]

#### あずきをゆでる

あずきをたっぷりの水でゆでる。 煮立ったら、ゆで汁を捨て、再び5カップの水でゆでる。 煮立ったら弱火にして、皮が破れないようにゆでる。 煮えたらざるにあげ、あずきとゆで汁に分ける。

#### もち米をゆで汁につける

もち米を洗う。

深めの耐熱容器に入れ、あずきのゆで汁11/2カップを 加えて、約1時間おく。

#### 炊く

#### 給水タンクに満水まで水を入れる。

ゆで汁につけたもち米にあずきを混ぜ、 ふたはしないで庫内中央に置く。







加熱後、混ぜて表面を平らにならし、再び庫内中央に置く。

# 自動メニュー 出力 ▼温度





300Wスチーム ・設定時間 約10~11分



炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らし、 ごま塩をふる。

#### レンジ+スチーム加熱

#### 材料(4人分) も5米 ················0.36L (2合) 水 ……1カップ A 「酒······大さじ1 しょうゆ ………大さじ11/2 干ししいたけのもどし汁 .....1/2カップ B「干ししいたけ……2枚 (水にもどし、せん切り) ゆでたけのこ ………50g (いちょう切り) 焼き豚 ………100g (5mmの角切り)

#### [レンジ]

#### もち米を水につける

もち米を洗ってざるに上げ、水けを切る。 深めの耐熱容器に入れ、分量の水に1時間以上つける。

#### 炊く

#### 給水タンクに満水まで水を入れる。

もち米にA、Bを加えて混ぜ、ふたなしで庫内中央に 置く。



700W \* 設定時間 約9分



加熱後、混ぜて表面を平らにならし、再び庫内中央に 置く。



自動メニュー

300Wスチーム \* 設定時間 約9~11分



炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らす。

# \*

#### ヒーター+スチーム加熱



材料 (4人分) じゃがいも ……大2個 (400g) A 「 塩、 こしょ う ………… 各少々 | バター……大さじ1 たまねぎ(薄切り) 中1/2個 ···(100g) バター……大さじ2/3 ベーコン(1cm幅に切る) …3枚 ホワイトソース(→ P.53) …3カップ ナチュラルチーズ ………100g

使用する付属品 角皿 (上段)

(クッキング用)



#### [自動メニュー6:グラタン]

#### 下ごしらえをする

じゃがいもを耐熱性の平皿にのせ、 ラップをして庫内中央に置く。





自動2 🄰 📶 あたため • 加熱時間の目安 約9分

●手動のときは⇒「レンジ」700Wで約8~10分。

じゃがいもの皮をむき、いちょう切りにし、Aを混ぜる。 たまねぎを耐熱容器に入れてバターをのせ、 ふたはしないで庫内中央に置く。



レンジ 700W \* 設定時間



#### 具をあえる

じゃがいも、たまねぎ、ベーコンを、 ホワイトソースの1/3量であえる。 4等分にしてグラタン皿に入れ、 残りのホワイトソースとチーズをかける。 ※具が冷めていたら「レンジ」 700Wで あたためておく。

焼く

マカロニグラタンと同じ要領で焼く。 → P.85

# 

# コーンとハムのドリア



**材料**(4人分)

「冷ごはん ………400g 1 Aをバターでいためて、 マッシュルーム ……30g (缶詰、薄切り) たまねぎ(みじん切り) …1/2個 \_八厶(1cm角に)……3枚 バター ………大さじ2 B「トマトケチャップ …大さじ21/2 塩、こしょう ………各少々 2 ホワイトソースにコーンを スイートコーン (粒状) ······ 100g ホワイトソース(→ P.53) …3カップ ナチュラルチーズ ………100g

使用する付属品 角皿 (上段)

(クッキング用)



#### ヒーター+スチーム加熱

#### [自動メニュー 6: グラタン]

- Bで味つけして4等分にし、 グラタン皿に入れる。 ※具が冷めていたら 「レンジ」700Wで あたためておく。
- 加えて混ぜ、1にかけて、 チーズをのせる。
- 3 マカロニグラタンと同じ要領で 焼く。**⇒** P.85



#### ヒーター+スチーム加熱

# 材料(4人分)

マカロニ ………80g えび······8尾 (100g) (尾と背わたをとり、半分に) サラダ油、塩、こしょう …各少々 ホワイトソース(→ P.53) …3カップ ナチュラルチーズ……80g (クッキング用) A 「鶏もも肉 ………100g

(1cmの角切り) マッシュルーム(缶詰、薄切り)…40g たまねぎ(薄切り) …中1/2個 白ワイン……大さじ2 バター……大さじ1 \_ 塩、こしょう ………各少々

使用する付属品 角皿 (上段)



# 冷凍グラタン

(オーブン用)(200g×2皿) **1** 「オーブン1段」250℃で 予熱する。(予熱時間約14分)

- 2 角皿にのせて下段に入れ、 約17~22分焼く。
- ●[6 グラタン]では調理できません。

#### [自動メニュー6:グラタン]

#### 下ごしらえをする

深めの耐熱容器にAを入れ、 ふたをして、庫内中央に置く。



 \* 設定時間

 約5分30秒~6分30秒



マカロニをゆでて水けを切り、油、塩、こしょうをふる。

### 具をあえる

加熱した具と、マカロニをホワイトソースの 1/2量であえる。

4等分にしてグラタン皿に入れ、えびをのせてから、 残りのホワイトソースとチーズを上にかける。 ※具が冷めていたら「レンジ」 700Wで あたためておく。

#### 焼く

#### 給水タンクに満水まで水を入れる。

角皿にグラタン皿をのせ、上段に入れる。

# 自動メニュー 出力 ▼温度







自動6 あたため ・加熱時間の目安 約25分

- ●手動のときは⇒「オーブン1段」250℃、 予熱なしで約25~30分。
- ●大皿に4人分の材料を入れても焼けます。





# スチーム+ヒーター加熱 材料 (4わん分)

豆乳·····500ml (成分無調整の豆腐がつくれるもの) にがり ……市販の分量表示に従う 耐熱容器

(直径約8cmの湯のみなど、 陶器や耐熱容器がおすすめです)

#### 使用する付属品 **角皿**(下段)



- ●1~6わんまでできます。
- ●器のままで食べる、柔らかくて なめらかな豆腐です。 スプーンですくってお召し上がり ください。
- ■ねぎ、ゆず、しょうが、しそなど お好みの薬味を盛りつけたり、 あんかけにしてもよいでしょう。

#### [自動メニュー 20:手づくり豆腐]

#### にがりを加える

冷蔵庫で冷やした豆乳に、 にがりを加えてゆっくり混ぜる。 ※にがりは入れすぎないでください。 固まらなかったり、分離したりすることがあります。 ※市販のにがりは種類により、使用量が異なるため、 表示分量(豆乳との割合)に従ってください。 ※にがりの種類によってできあがりが変わることが あります。

#### 蒸す

#### 給水タンクに満水まで水を入れる。

角皿にアルミホイルを敷く。(前後の穴はふさがない) 耐熱容器に均等に豆乳を分け入れる。 1わんずつアルミホイルをかぶせて、器を角皿に並べ、

下段に入れる。 → P.87 (波角皿を使ってもよい)

# 自動メニュー 出力 ▼温度



自動20:4わん / あたため



加熱時間の目安 約33分



#### スチーム+ヒーター加熱

#### 材料 (4わん分) 具 鶏ささみ ……40g 酒……大さじ1/2 えび (殻付き) .....4尾 干ししいたけ ……2枚 かまぼこ ………4枚 ぎんなん (缶詰) ………12個 卵液 卵 ……M寸3個 (正味150g) だし汁 ………21/2カップ 薄口しょうゆ………小さじ3/4 塩……小さじ3/4 みりん ………小さじ1 (卵:だし汁=1:3~4 卵液が薄すぎると固まりにくくなる) 茶わん蒸し容器(共ぶたつき)

#### 使用する付属品 角皿(下段)



- 1~6わんまでできます。
- ●インスタントだしには塩分が 含まれているので加える塩を 調節しましょう。塩分によって 固まりかたが違います。
- ●卵液が室温(約25℃)と違う ときには「仕上がり」調節を。 卵液が低いとき(約10℃)→<強> 卵液が高いとき(約40℃)→<弱>

#### [自動メニュー 19: 茶わん蒸し]

#### 下ごしらえをする

干ししいたけはもどして半分に切り、下味をつける。 ささ身は筋を取って4つ切りにし、塩、酒をかける。 えびは背わたを取り、尾を残して殻をむく。 卵液の材料を混ぜ合わせ、こし器でこす。

#### 蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。

角皿にアルミホイルを敷く。(前後の穴はふさがない) 茶わん蒸し容器に、下ごしらえした具と卵液を 8分目まで入れ、必ず共ぶたをする。 ※ラップは使わないでください。

器を下図のように角皿に並べ、下段に入れる。 (波角皿を使ってもよい)

















加熱後、庫内から出して約5分蒸らす。

(1わん) (2わん) (3わん) (4わん) (5わん) (6わん) 加熱時間の目安 自動19:4わん 約30分

# ぼちゃの煮もの

# レンジ加熱



SE	R.		
		/	
	MAR		

材	料 (4人分)
	ぼちゃ300g
Α	「砂糖······大さじ2   薄口しょうゆ······大さじ2   みりん······大さじ1
	薄口しょうゆ大さじ2
	みりん大さじ1
	_水 ······160ml

#### [レンジ]

#### 下ごしらえをする

かぼちゃを4cmのくし形に切る。 深めの耐熱容器に皮を上にして入れ、Aを混ぜて加える。

# 煮こむ

ラップまたはふたをして、庫内中央に置く。











# JI:

#### レンジ加熱



材料 (1人分)

材	<b>料</b> (1人分)	
卵	M寸1個(正味50g	)
鶏	もも肉 (1cm角に)30g	g
	まねぎ(薄切り)308	
Α	<b>「だし汁大さじ</b> ?	2
	しょうゆ小さじ <sup>-</sup>	
	みりん小さじ <sup>*</sup>	
	酒小さじ <sup>-</sup>	1
	砂糖小さじ1/3	3

#### [レンジ]

#### 下ごしらえをする

耐熱容器に鶏肉、たまねぎ、Aを入れる。 ラップでゆったりおおい、庫内中央に置く。





300W • 設定時間 約1分20秒 あたためスタート



# 卵を加えて加熱する

溶きほぐした卵を加えて、軽く混ぜる。 ふたなしで、庫内中央に置く。



レンジ 300W





• 設定時間 150W、約3分~3分30秒 スタート



#### 卵とじの具をアレンジして

# きのこの卵とじ



しいたけ、えのき、しめじ (合わせて) ………50g たまねぎ(薄切り)………10g

# えんどう豆の卵とじ



ゆでえんどう豆 ······120g

卵とじのAに塩少々を加える

#### ヒーター+スチーム加熱

#### 材料

パプリカ(赤、黄) …各1/2個(100g) じゃがいも……中1個(150g) さつまいも ……小1/2個(100g) たまねぎ ……中1/2個(100g) 生しいたけ ………4枚 かぼちゃ ………100g A「オリーブ油、水……各大さじ11/2 塩 ………小さじ1/4 | こしょう ………適量

使用する付属品 角皿 (下段)



長いも、れんこん、白ねぎ、 里いもなどは同様の作りかたで 焼けます。緑色の野菜 (ブロッコリーやアスパラガス) などは焼き野菜には向きません。

#### [自動メニュー 15: 焼き野菜]

#### 下ごしらえをする

パプリカは種を取って縦に4つ切りに、 しいたけは石づきをとる。 じゃがいも、さつまいも、たまねぎ、かぼちゃは 約1cmの厚さに切る。 よく混ぜ合わせたAに野菜を入れ、全体になじませ、

30分以上おく。

#### 焼く

#### 給水タンクに満水まで水を入れる。

野菜を角皿に並べ(パプリカは皮を下にして)、下段に 入れる。

自動メニュー 出力 ▼ 温度





自動15 🄰 あたため • 加熱時間の目安 約29分

●手動のときは⇒「オーブン1段」320℃、 予熱なしで約25~35分。


# 焼き野菜をアレンジして

# ベイクドポテト

じゃがいも ……中4個 (600g)

●じゃがいもをよく洗い、 皮つきのまま1個を8等分の くし形に切って、水に さらす。焼き野菜同様に Aになじませて焼く。





# レンジ加熱



材料			
水煮大豆170g			
昆布 ······10g			
にんじん50g (1/4本)			
こんにゃく60g (1/4丁)			
ごぼう50g			
干ししいたけ2枚			
A厂水			
(昆布・干ししいたけの			
もどし汁と合わせて)			
300ml			
しょうゆ大さじ11/2			
砂糖 ······40g			
_塩小さじ1/4			

#### [レンジ]

#### 下ごしらえをする

昆布は1cm角に切り、水でもどす。 干ししいたけは水でもどして、1cm角に切る。 にんじん、ごぼうは大豆の大きさに角切り、 ごぼうは水にさらしてアクを抜く。 こんにゃくは1cm角に切り、塩もみして水で洗う。

#### 煮こむ

深めの耐熱容器に大豆と、下ごしらえした材料、 Aを入れる。 ふたをして、庫内中央に置く。







※耐熱容器の深さによっては、ふきこぼれることが あります。様子を見ながら加熱してください。

# 黒豆

#### レンジ加熱



材料			
黒豆1カップ (140g)			
А	┌砂糖 ······100g		
	塩小さじ1/4		
	重曹小さじ1/4		
	しょうゆ小さじ11/2		
	∟水4カップ		

#### [レンジ]

#### 下ごしらえをする

黒豆を洗ってざるにあげ、水けを切る。 深めの耐熱容器に黒豆とAを入れ、一晩おく。 ※さびた釘とともにつけこむと、より黒く仕上がります。 割れた豆は取り除きましょう。

#### 煮こむ

一晩おいた黒豆に硫酸紙(またはグラシン紙など)の 落としぶたとふたをして、庫内中央に置く。

700W • 設定時間







2、3粒取り出し、指で軽くつぶれるようなら、 落としぶたをはずし、ふたをして一昼夜おく。 (しわを防ぎ、味をしみ込ませるため)

#### レンジ+スチーム加熱

材料 (3~4人分)

# ■キャベツの さっぱりサラダ

イヤヘク (3011の角切り) …3008
たまねぎ (薄切り) ·······100g
ドレッシング
オリーブ油大さじ1~2
レモン汁大さじ1
塩小さじ1/2
粗びきこしょう、砂糖各少々
A 薄切りハム(適当に切る) …2~3枚

ナャベル (20mの色切り) ... 2000 g

#### ■かぼちゃのサラダ

かぼちゃ(拍子木切り) …300g にんじん (太めのせん切り) …100g ドレッシング

コーン缶(水けを切る)	50g
ヨーグルト、マヨネーズ …各大な	さじ2
砂糖、塩、酢	沙々
A レーズン	·適量
(湯でもどし、水けを切る)	

#### ■きのこのサラダ

しめじ、まいたけ、えのき …各100g (ほぐす)

しいたけ (せん切り)……100g にんにく(包丁でつぶす)……1片 バター ………大さじ1

#### ドレッシング

こしょう、しょうゆ ……各少々 A あさつき (小口切り) ……適量 ※加熱後、にんにくは取り出します。

#### ■根菜和風サラダ (きんぴら風)

ごぼう (細めの千切り) ·····150g にんじん (せん切り) ·······100g れんこん (いちょう切り)…150g たれ

しょうゆ、みりん ……各大さじ2 砂糖、ごま油、いりごま …各大さじ1 赤とうがらし(輪切り)…お好みで ※ごぼう、れんこんは市販の きんぴら用水煮でも よいでしょう。



#### [自動メニュー4:季節の野菜サラダ]

#### 加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。

お好みの野菜を耐熱性平皿(直径20~25cm)に入れ、 ラップなしで庫内中央に置く。

# 自動メニュー 出力 ▼ 温度





自動4 あたため ・加熱時間の目安 約13分30秒

加熱後、よく混ぜて水けを切る。

#### ドレッシング(たれ)を作る

ドレッシング(たれ)の材料を混ぜる。

#### あえる

加熱した野菜にお好みでAを加えて混ぜ、 ドレッシング(たれ)とあえる。

- ●お好みの野菜に変えて、アレンジしましょう 野菜の分量は合わせて400gにします。
- ●根菜類は火が通りにくいため細かく切りましょう

#### レンジ+スチーム加熱



えび(殻付き)

………10~12尾(1尾20g) 青梗菜 (縦にせん切り) …… 100g 塩 …………少々

添えもの 白髪ねぎ ………適量

# 

- ●魚は200g、野菜は100gが 標準分量です。
- ●分量が標準の1.5倍の場合は、 仕上がり調節を<強>に、 標準の半量はく弱>に合わせて

#### [自動メニュー21:肉・魚の蒸しもの]

#### 下ごしらえをする

えびは殻付きのまま洗って水けを切り、背わたを取る。 えびに塩をまぶす。

#### 加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。

直径20cmくらいの深めの耐熱皿に青梗菜を広げ、 その上にえびの尾を外側にして並べる。 ふたなしで庫内中央に置く。

自動メニュー 出力 ▼ 温度





- 加熱時間の目安 約9分
- ●手動のときは**→** 「レンジ」300Wスチームで 約8分30秒~9分30秒。

# レンジ加熱



材料(4人分) かれい ……4切れ (1切れ100g)

A 「砂糖、しょうゆ……各大さじ4 酒·····90ml みりん………小さじ4 ж ·····120ml しょうが ………適量

#### [レンジ]

下ごしらえをする

かれいの皮目に飾り包丁を入れる。

煮る

かれいを耐熱容器に入れ、Aを加える。 落としぶたとふたをして、庫内中央に置く。

• 設定時間 約10~11分





150W • 設定時間 約15分





#### レンジ+スチーム加熱

材料 (2人分)
生ざけ切り身2切れ
(1切れ80~90g)
ローズマリー適量
塩、こしょう各少々
赤・黄パプリカ合わせて20g
(せん切り)
たまねぎ(せん切り)80g
添えもの
グリーンアスパラ適量
(ゆでて5~7cmに切る)
白ワイン大さじ1

#### [自動メニュー21: 肉・魚の蒸しもの]

#### 下ごしらえをする

さけに塩、こしょうをする。

#### 加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。

耐熱性の平皿にたまねぎ、パプリカ、さけの順にのせる。 ローズマリーをのせ、白ワインをかける。 材料をのせた平皿をふたなしで庫内中央に置く。

# 自動メニュー 出力 ▼ 温度





自動21 あたため 加熱時間の目安 約9分

お好みでラビゴットソースをかける。

●手動のときは**→**「レンジ」300Wスチームで 約7分30秒~8分30秒。

# ラビゴットソース

#### 材料

たまねぎ(みじん切り)50g	白ワインビネガー大さじ
ピーマン(みじん切り)1個	白ワイン大さじ
トマト(皮と種をとってみじん切り)	オリーブ油大さじ
中1/2個	砂糖大さじ

すべての材料を容器に入れて、 よく混ぜる。

<mark>じ2</mark> ※ワインビネガーの種類により 味が変わるので量の調整を してください。

# 口身魚のホ



材料 (4人分)
白身魚4切れ
(1切れ70~80g)
A 塩少々
レモン汁少々 し白ワイン大さじ2
└白ワイン大さじ2
たまねぎ(薄切り)中1/2個
大正えび4尾
(殻をむき背わたを取る)
生しいたけ中4枚
(適当な大きさに切る)
バター

アルミホイル (25cm角) ……4枚

使用する付属品 角皿 (下段)

# [オーブン]

#### 下ごしらえをする

魚にAをかけておく。 アルミホイルにたまねぎを置き、魚、えび、 しいたけ、バターの順にのせて包む。

#### 予熱なしで焼く

角皿にのせ、下段に入れる。

■1段 ■2段

オーブン /発酵 320℃ ・設定時間 約18~20 約18~23分 / スタート



#### 1回押す



<b>材料</b> (4人分)
ぶり4切れ
(1切れ100g)
たれ
しょうゆ大さじ4
みりん大さじ2
酒大さじ1
砂糖小さじ2
添えもの
飾り切り大根適量

使用する付属品 波角皿 (上段)

#### [グリル]

#### 下ごしらえをする

ぶりは皮と身の間の脂の多い部分に竹串で穴を開ける。 たれに約30分つけこむ。(ときどき裏返す)

# 焼く

ぶりを波角皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。



• 設定時間 \* 取止时间 約11~15分 **あたため** スタート





#### レンジ+ヒーター加熱

#### 材料 (4人分)

小あじ400g (約10尾)
昆布(1cm角に切る)10g
白ねぎ (3cmに切る)1本
しょうが(皮のまま薄切り)…1片
酢大さじ3
ごま油大さじ1
砂糖大さじ2
しょうゆ大さじ3
水1カップ

#### [自動メニュー 5: 煮こみ料理]

#### 下ごしらえをする

小あじの、ぜいごと内臓を取って水洗いする。

#### 煮こむ

深めの耐熱容器に重ならないようにあじを入れ、 他の材料を入れる。

落としぶた (➡P.97) とふたをして、庫内中央に置く。 (ふたを忘れると焦げつきます)





自動5 🄰 📠たため • 加熱時間の目安 約60分

#### サッパリ煮をアレンジして



# いわしのサッパリ煮 さんまのサッパリ煮

- あじをいわしやさんまに代えて。
- ●頭と内臓を取り、十分に水洗いする。 さんまは3~4つの筒切りに。
- ●後は小あじのサッパリ煮と同じ要領で加熱する。



# か

#### ヒーター+スチーム加熱

材料(4	1人分)
いか	······2杯(1杯250g)
塩、こし	,ょう各適量
エクスト	ラバージンオリーブ油
	大さじ2
$A \Gamma I C h$	にく1片
(みじ	ん切り)
イタ	リアンパセリ大さじ1
(みじ	ん切り)
オレ	ガノ小さじ1
(乾燥	員したもの)
パン	粉1カップ
(細カ	いしもの)
塩 …	小さじ1/2
し オリ	ーブ油大さじ1

#### 使用する付属品

角皿 (上段)



●いかの代わりに、さけ、鶏むね肉 などでも同様にできます。

#### [自動メニュー 14: 香草焼き]

#### 下ごしらえをする

いかは足をはずし、内臓を取り、 水けをふき取って1.5cm幅の筒切りにする。 塩、こしょうをしてエクストラバージンオリーブ油を まぶして約10分おく。

#### 予熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。

# 自動メニュー 出力 ▼ 温度





自動14 **あたため** (予熱時間:約24分)

#### 衣をつけ、焼く

ボールにAを入れ、よく混ぜ合わせて香草パン粉を作る。 いかに香草パン粉をつけて、角皿に並べる。 予熱完了後、角皿を上段に入れる。



- あたため ・加熱時間の目安 約13分
- ●手動のときは➡ 「オーブン1段」320℃、 予熱ありで約10~15分。

#### レンジ+ヒーター加熱

材料(3~4人分)
牛バラ角切り肉250g
バター適量
塩、こしょう各適量
しょうが、にんにく各適量
A 「じゃがいも中1個(150g)
にんじん中1/2本(100g)
たまねぎ …中1½個(300g)
_ バター適量
ルー
B 市販のカレールー120g 水3カップ
牛乳 ······40~50ml
※2人分を作るときは、
材料は半分、水は3カップで。

#### 煮込みのポイント!

●ふきこぼれないように深めの 耐熱容器を使いましょう 立ち上がりのまっすぐなもの。



直径約25cm (内径約22cm)

●材料がかぶるくらいの煮汁で 材料が煮汁から出ていると、 焦げつくことがあります。 少ないときは必ず落としぶたを しましょう。穴をあけた硫酸紙 (グラシン紙)や陶器製の小皿 などを使い、金属製のものは 避けてください。

#### [自動メニュー 5: 煮こみ料理]

#### 下ごしらえをする

肉に塩、こしょうをする。 しょうが、にんにくをみじん切りにする。 じゃがいも、にんじん、たまねぎを乱切りにし、 じゃがいもは水にさらす。

#### いためる

フライパンにバターを熱し、肉、しょうが、 にんにくを強火でいため、取り出す。 Aのバターを溶かし、たまねぎ、にんじん、 じゃがいもの順にいためる。

#### ルーを溶かす

深めの耐熱容器にBを入れ、ふたをして庫内中央に置く。



 レンジ 700W
 \* 設定時間 約5~7分



加熱後、よく混ぜ、ルーを溶かしきる。

#### 煮こむ

ルーを溶かした耐熱容器に肉、野菜を入れ、よく混ぜ

肉が表面に出ないようにし、ふたをして庫内中央に置く。 (ふたを忘れると焦げつきます)

# 自動メニュー 出力 ▼ 温度



自動5 <u>あたため</u>



• 加熱時間の目安 約60分

加熱後、牛乳を加えて混ぜる。

■追加加熱するときは → P.15

96



材料 (3~4人分)
牛角切りバラ肉250g
塩、こしょう各少々
薄力粉小さじ2
サラダ油適量
赤ワイン大さじ2
じゃがいも大1個(200g)
たまねぎ中1個 (200g)
にんじん中1/2本 (100g)
バター適量
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ルー
<b>ルー</b> A 「ドミグラスソース …²/3缶(200g)
ルー A 「ドミグラスソース …2/3缶(200g) 湯21/2カップ
ルー A 「ドミグラスソース …²/3缶(200g) 湯21/2カップ スープの素1個
ルー A 「ドミグラスソース …2/3缶(200g) 湯21/2カップ
ルー A 「ドミグラスソース …²/3缶(200g) 湯21/2カップ スープの素1個
ルー A 「ドミグラスソース …²/3缶(200g) 湯21/2カップ スープの素1個 ※市販のルー120gと水3カップ で作ることもできます。 (ビーフカレー参照)
ルー A 「ドミグラスソース …2/3缶(200g) 湯21/2カップ 「スープの素1個 ※市販のルー120gと水3カップ で作ることもできます。
ルー A 「ドミグラスソース …²/3缶(200g) 湯21/2カップ スープの素1個 ※市販のルー120gと水3カップ で作ることもできます。 (ビーフカレー参照)

#### [自動メニュー 5:煮こみ料理] <強>

#### 下ごしらえをする

肉に塩、こしょうをし、薄力粉をまぶす。 じゃがいも、たまねぎ、にんじんは乱切りにする。

#### いためる

フライパンに油を熱し、肉を焼き色が付くまでいため、 赤ワインを加えてさらにいためる。 フライパンにバターを熱し、じゃがいも、たまねぎ、 にんじんをよくいためる。

#### 煮こむ

Aを合わせる。

深めの耐熱容器に、いためた肉と野菜、ルー、 ローリエを入れる。

肉が表面に出ないようにし、ふたをして庫内中央に置く。 (ふたを忘れると焦げつきます)

#### 自動メニュー 出力 ▼ 温度



自動5

#### お好み温度 時間 ▼仕上がり



仕上がり<強> bttb



• 加熱時間の目安 約90分

#### レンジ+ヒーター加熱



材	料 (4人分)
牛;	薄切り肉200g
じ	ゃがいも中3個 (450g)
た	まねぎ中1個 (200g)
	んじん中½本 (100g)
	「酒大さじ1
	砂糖大さじ2~3
	しょうゆ大さじ4
	_だし汁2カップ
*	2人分を作るときは、材料は半分、
	だし汁は2カップ、仕上がり〈弱〉で。

#### [自動メニュー 5: 煮こみ料理]

### 下ごしらえをする

じゃがいもは皮をむき、4~8つ切りにし水にさらす。 たまねぎは8つ切り、にんじんは一口大に切り、 肉は適当な大きさに切る。

#### 煮こむ

深めの耐熱容器に、下ごしらえをした材料とAを入れる。 落としぶた (→ P.97) とふたをして、庫内中央に置く。 (ふたを忘れると焦げつきます)

# 自動メニュー 出力 ▼温度



自動5 🄰 📶 あたため • 加熱時間の目安 約60分

アクが気になるときは、煮込む前に肉をフライパン でいためておきましょう。 また肉は表面に出ないようにしましょう。



#### 材料(4人分) 豚ヒレ肉(ひと口かつ用) ······12枚(400g) 塩、こしょう …………各少々 パン粉……1カップ (50g) サラダ油 ………大さじ2 薄力粉 ………適量 溶き卵 ………適量 添えもの キャベツ、サラダ菜など ……適量

#### 使用する付属品

波角皿 (下段)



#### [自動メニュー12:ヘルシーフライ]

#### 衣を作る

直径20cmの耐熱皿にパン粉を入れ、油をかけて混ぜる。 皿にパン粉を広げ、ふたなしで庫内中央に置く。



レンジ 600W \* 設定時間 約3~4分 スタート



途中で5~6回取り出して、混ぜる。 濃いめに色づくまで、様子を見ながら加熱する。

パン粉は皿の形状により 色の付き具合が変わります 様子を見ながら加熱して ください。



#### 衣をつけ、焼く

#### 給水タンクに満水まで水を入れる。

肉に塩、こしょうをし、薄力粉、溶き卵、 パン粉の順に衣を付ける。 衣をつけた肉を波角皿にのせて、下段に入れる。

#### 出力▼温度





自動12 あたため ・加熱時間の目安 約24分

●手動のときは➡ 「オーブン1段」230℃、 予熱ありで約18~23分。

#### 

# **荻肉のチーズロールフライ**



●豚薄切り肉に、にんじん、さやいんげん、プロセスチーズなどを 巻いて、衣をつけ、ヘルシーフライ(とんかつ)と同じ要領で焼く。



材料(4人分) ひき肉 (牛280g/豚120g) ※牛:豚=7:3がおいしさのコツ。 パン粉 ………1/2カップ 牛乳 ………大さじ4 塩 …………小さじ1/2強 こしょう、ナツメグ ……各少々 たまねぎ ……中1個 (200g) バター ………大さじ1 サラダ油 …………適量 添えもの

セロリなど …………適量

使用する付属品 波角皿 (下段)

しめじ、にんじん、かぶ、

レンジ+スチーム加熱

豚ロース薄切り肉 ………200g

洒 ……小さじ2

もやし、………100g



#### [自動メニュー8: ハンバーグ]

#### 下ごしらえをする

たまねぎをみじん切りにし、バターで透きとおるまで いため、冷ます。

(たまねぎが熱いと肉の脂が溶けてふんわり焼けません) パン粉を牛乳に浸す。


牛ひき肉と豚ひき肉を混ぜる。


たまねぎ、パン粉、肉、塩、こしょう、ナツメグを加え ねばりが出るまで混ぜ、4等分する。

#### 形を整える

手に油をぬり、両手でキャッチボールするように 生地をたたいて空気を抜く。

厚さ2cmの小判形にまとめる。 (中央はくぼませない)





焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。

自動メニュー 出力 ▼ 温度







あたため ・加熱時間の目安 約25分

●手動のときは⇒「オーブン1段」250℃、 予熱ありで約20~25分。

#### [自動メニュー 21: 肉・魚の蒸しもの]

下ごしらえをする 豚肉は酒で下味をつけ、もやしは洗って水けを切る。

#### 加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。

もやしを直径20cmくらいの深めの耐熱皿に広げ、 その上に豚肉を並べる。 ふたなしで庫内中央に置く。

自動メニュー 出力 ▼ 温度





- 自動21 あたため 加熱時間の目安 約9分
- ●手動のときは**→** 「レンジ」300Wスチームで 約7分30秒~8分30秒。

- ●肉は200g、野菜は100gが標準分量です。
- ●分量が標準の1.5倍の場合は、仕上がり調節を<強>、 標準の半量はく弱>に合わせてください。



#### ヒーター加熱

JAT	77
牛	ロース肉800g
(=	または牛もも肉)
に	んにく(すりおろす)1片
塩	、こしょう各少々
サ	ラダ油大さじ1
Α	「にんじん中1/2本(100g)
	(5mm厚さの短冊切り)
	セロリ小1/2本(100g)
	(葉、茎も使用/5cmの長さに切る)
	たまねぎ …中1/2個(100g)
	_(8等分する)

#### グレービーソース

B 「赤ワイン、水各1/2カップ
B 赤ワイン、水各1/2カップ しょうゆ大さじ1 (またはウスターソース)
_ (またはウスターソース)
バター大さじ1
練りがらし小さじ1
塩、こしょう各少々
添えもの
ベイクドポテト

使用する付属品

角皿 (下段)



#### [オーブン]

#### 下ごしらえをする

肉に塩、こしょう、にんにく、サラダ油をすり込む。 角皿に油(分量外)を少し塗り、肉をのせて周囲に Aを置く。

※もも肉の場合は、肉の上に牛脂(分量外)を薄く広げてのせる

#### 予熱する ■1段

■2段

250℃

(予熱時間:約14分)

1回押す

### 焼く

予熱完了後、肉をのせた角皿を下段に入れる。

予熱 • 設定時間 完了後 約20~30分 スタート



※金串を肉の中央まで刺し、約10秒くらいで抜いて 串を手首にあてて生ぬるければ焼けている。 (冷たい場合は加熱時間を追加)

加熱後、アルミホイルに包み、約15~20分おいて蒸らす。

#### グレービーソースを作る

角皿にたまった肉汁にBを加えて、焦げた部分を 木べらでこそげ取る。

野菜ごと鍋に移し、バター大さじ1を加えて火にかける。 沸とうしたら火を弱め、約5分煮た後、こし器でこす。 練りがらし、塩、こしょうで味を調える。

■追加加熱するときは → P.15

100



#### ヒーター+スチーム加熱

)
)
7
)
)
7

添えもの

プチトマト、セロリ、小たまねぎ、 にんじんのグラッセ、クレソン など ……各少量

分量は守ってください。

使用する付属品

角皿 (下段)



# ・ポイント!・・・・


鶏肉は塩・こしょうを すりこんでから室温に なじませるためにしばらくおく。

#### [自動メニュー 13:ローストチキン]

#### 予熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。





#### 下ごしらえをする

鶏の首をつけ根から切り落とし洗って水けをふく。 鶏の表面に小さじ1の塩とこしょう、 内臓側に小さじ1の塩をよくすりこみ、しばらくおく。 胸側を上にして形を整え、手羽は背中側に先を曲げ、 両足は胴につけ、串で留めるか、たこ糸で縛る。 にんじん、たまねぎ、セロリは大きめの乱切りにする。

焼く

鶏の表面全体に溶かしたバターを塗る。 予熱完了後、鶏の胸を上にして角皿にのせて、 周りに野菜を置く。予熱完了後、下段に入れる。



あたため ・加熱時間の目安 約45分

竹串を刺して、透明な肉汁が出たら焼き上がり。

●手動のときは➡「オーブン1段」290℃で予熱し、 「オーブン1段」230℃予熱なしで 約40~55分。

#### (ヒーター+スチーム加熱)

<b>材料</b> (4人分:8本分)
豚バラ肉400g
グリーンアスパラ8本
にんじん50g
塩小さじ1
こしょう少々
添えもの
レモン、トマト、スナックえんどう、
ハナッコリーなど適量

使用する付属品 波角皿 (下段)



#### [自動メニュー 11: 肉巻き野菜]

#### 下ごしらえをする

グリーンアスパラは半分の長さに、 にんじんはアスパラの長さに合わせて マッチ棒ほどの太さに切り、8等分する。 豚肉を8等分し、少しずつずらして、アスパラの長さに 合わせて敷きつめ、塩、こしょうをする。 グリーンアスパラとにんじんをのせて端から巻き、 軽く塩、こしょうをして、波角皿の中央に寄せるように 均等に並べる。

焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。 波角皿を、下段に入れる。

自動メニュー 出力 ▼ 温度





自動11 あたため ・加熱時間の目安 約26分

●手動のときは➡ 「オーブン1段」230℃、 予熱ありで約18~23分。

# 肉のおかず

#### ヒーター+スチーム加熱



材料 (4人分) 豚肉 スペアリブ ………700g (長さ10cmのもの12本) たれ

しょうゆ、赤ワイン、ウスターソース ...... 各大さじ3 トマトケチャップ、サラダ油 …各大さじ11/2 にんにく ………1片 練りからし …………小さじ1弱 ナツメグ、こしょう ……各少々 ※市販のスペアリブのたれでも可。 添えもの

レモン、アスパラガスなど……適量

使用する付属品 波角皿 (下段)



### [自動メニュー9:スペアリブ]

#### たれにつけこむ

にんにくをすりおろし、たれを混ぜる。 たれにスペアリブをつけこみ、約2時間おく。

#### 焼く

#### 給水タンクに満水まで水を入れる。

つけこんだ肉を波角皿の中央に並べ、下段に入れる。

# 自動メニュー 出力 ▼温度





自動9 あたため ・加熱時間の目安 約29分

●手動のときは⇒「オーブン1段」250℃、 予熱ありで約20~30分。

#### ヒーター+スチーム加熱



1311
豚肩ロース肉 (かたまり)…700g
たれ
砂糖大さじ4
酒1/3カップ
しょうゆ1/4カップ
ねぎ、しょうが適量
五香粉(お好みで)少々
添えもの
白髪ねぎ、香菜、レモン、
トマトなど各適量

# 使用する付属品

波角皿 (下段)



#### [自動メニュー 10: 焼き豚]

# 下ごしらえをする

肉を3~4cmの厚さになるように4等分に切り分け、 (厚すぎると、焦げすぎになります) 焼くときの変形を防ぐため、筋を包丁で切っておく。 食塩水(分量外:水1Lに塩大さじ2強を溶かしたもの)に 肉を約1時間つける。

#### たれにつけこむ

たれを砂糖が溶けるまで よく混ぜる。 肉の水けをふき取り、 ビニール袋に肉とたれを入れ、 冷蔵庫で一晩以上つけこむ。



# 焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。

つけこんだ肉を波角皿の中央にのせ、下段に入れる。



自動10 **あたため** 



加熱時間の目安 約45分

●手動のときは⇒「オーブン1段」200℃、 予熱ありで約40~60分。



#### 材料(2枚分)

鶏もも肉 ……2枚(1枚250g) たれ しょうゆ ………大さじ2 みりん ………大さじ1

添えもの

ししとう ………適量

#### 使用する付属品

波角皿 (下段)



波角皿の汚れが気になるときは、 アルミホイルを敷いて焼いても よいでしょう。

#### 波角皿が汚れにくいアルミホイルの 敷きかた 波角皿より

長めに切る



端を3回折る

広げる



波角皿の縁(4辺)に 立ち上げて敷く 前後の穴をふさがないようにする。

# [自動メニュー7:鶏の照り焼き]

#### 下ごしらえをする

鶏肉の厚い部分に切れ目を入れ、平らにする。

皮を上にして、フォークで ところどころに穴をあける。 (皮がはじけたり、縮むのを 防ぎ、味のしみこみをよく するため)




#### たれにつけこむ

たれを合わせ、肉を約30分つけこむ。 (長時間つけすぎると、焦げるので注意してください)

#### 焼く

#### 給水タンクに満水まで水を入れる。

つけこんだ肉を皮を上にして 図のように中央に寄せて波角皿に 並べ、下段に入れる。



# 自動メニュー 出力 ▼ 温度



自動7



加熱時間の目安 約23分

●手動のときは⇒「オーブン1段|230℃、 予熱ありで約12~17分。



# お家で簡単

97 98 98 99 99 100 100 101 102 103 104 104 105 スペアリブ鶏の照り焼き お か

**5**"

ハンバーグステ- 肉巻き野菜 +

9 ビーフシチュー 郷肉のチーズロールフライの 豚ともやしの蒸しもの ビーフカレ-肉じゃが



焼き豚

マカロニグラタン

ご飯・グ

ラ

タ 

パパッと

●記載の材料の分量は必ずお守りください。

白ごはん

赤飯五穀ごはん

親子で楽しく、 ザ・

イキング

X

70 73 74 75 77 78 79 79 80 80 80 81 ピザのバリエーご ピザソース ソフト生地ピザ 冷凍ピザ ション

パン作りのコツ パン作りのコツ

94 95 95 95 96

34 白身魚のホイル焼き35 いわしのサッパリ煮35 いわしのサッパリ煮いかいがり煮いた。 いかの香草焼き

魚介

お

か

9"

毎日食べ

たい

ルシー

幸せ い っぱ 11 大好き

92 92

かれいの煮つけれいの煮つけ

93 93 94

3 ラビゴットソース3 さけのハーブ蒸しい ぶりの照り焼き

54 54 55 55 56 57 57 58 59 61 62 63 64 64 64 65 66 67 69 の アップルパイ アップルパイ の シュークリーム フルーツケーといった。 チ ーズケー 丰

5 カスタードプディング5 クッキー 焼きいも いちご大福 レーヌ

イデアクッキング

0000

5 かぼちゃのサラダ5 本的の野菜サラダ

86 87 88 88 88 89 89 90 91 91 91 91 91

五目豆/黒豆

根菜和風サラダ(きんぴら風)

きのこのサラダ

88 卵とじ/えんどう豆の卵とじ/88 かぼちゃの煮物 ベイクドポテト 29 焼き野菜

手づくり豆腐茶わん蒸し

きのこの卵とじ

野菜・

<u>च</u>

お

9"

栄養たっぷり

いちごジャム りんごの甘煮 カスタードクリー •

52 52 53 53



辻調グループ校 [大阪・東京・フランス]

1960年の創立以来つねに料理をひとつの文化として とらえ、広く発信してきた大阪あべの辻調理師専門学校を はじめとする辻調グループ校。

> 辻調グループ校:〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町3 www.tsujicho.com









:「自動メニュー」で作れます。

赤字のメニューは〈辻調グループ校〉洋菓子:大庭浩男先生、製パン:浅田和宏先生からの レベルアップのアドバイスをご紹介しています。



■「保証とアフターサービス」は、48ページをご覧ください。